

=====

HITACHI エンタープライズサーバ EP8000 シリーズ マシンコード更新手順

=====

Ultra320 SCSI RAID アダプタ(2ch) F/C5703, 5711, 1975 ファームウェア

バージョン: Version 0709000c

目次

1. 対象 Ultra320 SCSI RAID アダプタ(2ch)
 2. サポートされている AIX のレベル
 3. ファームウェア更新に関する注意
 4. ファームウェア更新時間
 5. ファームウェアレベルの表示方法
 6. ファームウェア更新に使用するファイル
 7. ファームウェア更新方法
 8. ファームウェアレベルの確認
-

はじめに

本更新手順は、Ultra320 SCSI RAID アダプタ(2ch)のファームウェアを最新レベルに更新するために提供されています。

お客様御自身で最新のファームウェアレベルに更新することを推奨致します。
ファームウェアファイルおよび更新方法は、下記 Web サイトで入手できます。

<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/EP8000/machinecode/machinecode.html>

1.対象 Ultra320 SCSI RAID アダプタ(2ch)

表 1.1 対象 Ultra320 SCSI RAID アダプタ(2ch)

F/C	Part Number	搭載装置
5703, 5711	97P3960, 097P6516	615 630 650 670 690 520 550 570
1975	80P6515	52A 55A

2. サポートされている AIX のレベル

Ultra320 SCSI RAID アダプタ(2ch)をサポートする全てのレベル。

3. ファームウェア更新に関する注意

- (1) ファームウェアを更新する前にファームウェアレベルを必ず確認して下さい。
- (2) お客様の業務が停止していることを確認し、ファームウェアの更新を行なって下さい。
- (3) ファームウェア更新中にシステム装置の電源を off しないで下さい。
- (4) root ユーザで作業を行なって下さい。
- (5) ファームウェア更新後は必ずシステム装置をリブートして下さい。

4. ファームウェア更新時間

約 5 分/アダプタ

5. ファームウェアレベルの確認方法

コマンドライン上で以下のコマンドを実行し、ファームウェアレベルを確認します。
sisioax のデバイスが複数存在する場合は、すべてのデバイスに対して実施します。

```
# diag -c -d sisioa0 -T disp_mcode  
The current microcode level for sisioa0 is 0309006a
```

ファームウェアレベル(microcode level) が xx09xxxx (上から 3,4 桁目が 09) と表示されたアダプタが更新対象です。xx0Dxxxx や xx11xxxx と表示されるアダプタは、本手順書の対象外です。

なお、ファームウェアレベルが最新の場合は、更新不要です。

6. ファームウェア更新に使用するファイル

ファイルの展開方法を以下に示します。

- (1) pci.1069B166.09-0709000c-1.aix5.1.noarch.rpm を/etc/microcode にコピーして下さい。
データ転送に ftp を使用する場合は、必ずバイナリモードで転送してください。
cp pci.1069B166.09-0709000c-1.aix5.1.noarch.rpm /etc/microcode/.
- (2) 下記コマンドを実行し、ファイルを展開してください。
rpm -ihv --ignoreos --force pci.1069B166.09-0709000c-1.aix5.1.noarch.rpm
- (3) 下記コマンドで展開後のファームウェアファイルの sum を確認します。sum の値が 51406 以外の場合は、ダウンロードに失敗している可能性があります。
ファイルのダウンロードからやり直してください。
sum /etc/microcode/5052414D.0709000c
51406 1274 /etc/microcode/5052414D.0709000c

pci.1069B166.09-0709000c-1.aix5.1.noarch.rpm ファイルは、下記 Web サイトで入手できます。

<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/EP8000/machinecode/machinecode.html>

7. ファームウェア更新方法

Ultra320 SCSI RAID アダプタ(2ch)のファームウェア更新方法について記述します。

- (1) コマンドライン上で下記コマンドを入力します。更新対象のデバイスが複数存在する場合は、すべてのデバイスに対して実施します。

```
# diag -c -d sisioa0 -T "download -f"  
Installation of the microcode has completed successfully.  
The current microcode level for sisioa0 is 0709000c.
```

Please run diagnostics on the adapter to ensure that it is functioning properly.

```
#
```

ファームウェアの更新時間は約 1 分です。更新が完了すると、上記のメッセージを出力します。上記以外のメッセージが表示された場合は、5 項以降の手順を確認しながら再度実施してください。

8. ファームウェアレベルの確認

コマンドライン上で以下のコマンドを実行し、ファームウェアレベルを確認します。ファームウェアを更新したデバイスが複数存在する場合は、すべてのデバイスに対して実施します。ファームウェアレベル(microcode level)がと 0709000c 表示されることを確認してください。

```
# diag -c -d sisioa0 -T disp_mcode  
The current microcode level for sisioa0 is 0709000c
```

株式会社 日立製作所 エンタープライズサーバ事業部 2007 年 10 月

(c) Hitachi, Ltd. 2007, All rights reserved.