

LZ16AHK/LZ08AHK/HT-4559-21/HT-4559-51 の場合

部品交換の完了までの節電モードを 10 分に設定する方法

部品交換の完了までは、節電モードに入るまでの時間を 10 分に設定して下さい。

1. 節電モード変更ツール”esave.exe”、PC上でダブルクリックし解凍する。
2. PCと弊社プリンタを平行ケーブルで接続し、用紙が入っていることを確認する。
3. “esave.exe”に含まれるプログラム”esave10.bat”を Windows 上でダブルクリックすると、自動的に設定ファイルをプリンタにダウンロードします。(設定を終了すると”Device Parameter Information”シートを自動的に印刷します。)

部品交換完了後の節電モードの設定方法

部品交換完了後は、必要に応じ節電モードの設定を変更して下さい。

1. 節電モード変更ツール”esave.exe”、PC上でダブルクリックし解凍する。
2. PCと弊社プリンタを平行ケーブルで接続し、用紙が入っていることを確認する。
3. “esave.exe”に含まれる下記のプログラムを Windows 上でダブルクリックすると、自動的に設定ファイルをプリンタにダウンロードします。(設定を終了すると”Device Parameter Information”シートを自動的に印刷します。)

”esave10.bat”	10分に設定するプログラム
”esave30.bat”	30分（工場出荷時の設定値）に設定するプログラム
”esave60.bat”	60分に設定するプログラム
”esave0.bat”	無限大（節電モードに入らない）に設定するプログラム