

手順書 2

LB016AHK/LB008AHK の場合

部品交換の完了までの節電モードを 10 分に設定する方法

部品交換の完了までは、節電モードに入るまでの時間を 10 分に設定して下さい。

プリンタ操作パネルのセットアップメニューを使って設定値を変更することができます。
10 分を選んでください。

メニュー：
ソノタ

ソノタ：
ヒューザタイムアウト

ヒューザタイムアウト：10 分
(10, 20, 30, 40, 50, 60, ムゲンダイ)

* ヒューザタイムアウトは、節電モードに入るまでの時間を示します。

部品交換完了後の節電モードの設定方法

部品交換完了後は、必要に応じプリンタ操作パネルのセットアップメニューを使って設定を変更して下さい。