

このシートは、HA8000Vシリーズ/RV3000使用時にJP1イベント通知ツールが出力するアラートと、その対応方法を一覧にまとめています。
これらのアラートが出力された場合には、一報を確認し、対応してください。システム運用上重要な高度のアラートは、「アラートレベル」が「アラート0」「重大度」が「イベント0」を **赤字** で示します。

4071-1J-102-100
第1版 2025年6月

	アラート レベル	アラート ID	重大度	イベントID	メッセージ(日本語)	メッセージ(英語)	付随メッセージ(日本語)	付随メッセージ(英語)	SNMP Trap OID	SNMP TYPE	SNMP SUMMARY	解説	対応
1	警告	0xF40	警告	0x0012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	[日本語] 部: Standard Equipment 発生事象: SeOnStatusChange [英語] 部: Standard Equipment 発生事象: SeOnStatusChange	[Part: Standard Equipment, Event: SeOnStatusChange]	1.3.6.1.4.1.232.0.1006	Processor Monitor Event Trap	The state of the processor in socket \$d is \$d.	計算性能監視の「重要事項および補償ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。	システム監視の「重要事項および補償ガイド」に記載されているお問い合わせ先までご連絡してください。
2	警告	0xF40	警告	0x0012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	[日本語] 部: Standard Equipment 発生事象: SeOSSTStorageDevCoReadErrorOccurred [英語] 部: Standard Equipment 発生事象: SeOSSTStorageDevCoReadErrorOccurred	[Part: Standard Equipment, Event: SeOSSTStorageDevCoReadErrorOccurred]	1.3.6.1.4.1.232.0.1010	USB storage device attached to the system.	A read error occurred on the Flash Memory in Slot \$d of a USB storage device attached to the system.	USBストレージデバイスの読み取りエラーが発生しました。	USBストレージデバイスの読み取りエラーが発生しました。
3	警告	0xF40	警告	0x0012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	[日本語] 部: Standard Equipment 発生事象: SeOSSTStorageDevCoReWriteErrorOccurred [英語] 部: Standard Equipment 発生事象: SeOSSTStorageDevCoReWriteErrorOccurred	[Part: Standard Equipment, Event: SeOSSTStorageDevCoReWriteErrorOccurred]	1.3.6.1.4.1.232.0.1011	USB storage device attached to the system.	A write error occurred on the Flash Memory in Slot \$d of a USB storage device attached to the system.	USBストレージデバイスの書き込みエラーが発生しました。	USBストレージデバイスの書き込みエラーが発生しました。
4	警告	0xF40	警告	0x0012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	[日本語] 部: Standard Equipment 発生事象: SeOSSTStorageDevCoRedundancyLost [英語] 部: Standard Equipment 発生事象: SeOSSTStorageDevCoRedundancyLost	[Part: Standard Equipment, Event: SeOSSTStorageDevCoRedundancyLost]	1.3.6.1.4.1.232.0.1012	USB storage device attached to the system.	Redundancy is lost on a USB storage device attached to the system. Flash Memory in Slot \$d has failed.	USBストレージデバイスの冗長性が失われました。	USBストレージデバイスの冗長性が失われました。
5	情報	0xF0F	情報	0x0012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	[日本語] 部: Standard Equipment 発生事象: SeOSSTStorageDevCoRedundancyRestored [英語] 部: Standard Equipment 発生事象: SeOSSTStorageDevCoRedundancyRestored	[Part: Standard Equipment, Event: SeOSSTStorageDevCoRedundancyRestored]	1.3.6.1.4.1.232.0.1013	USB storage device attached to the system.	Redundancy is restored on a USB storage device attached to the system.	USBストレージデバイスの冗長性が回復しました。	USBストレージデバイスの冗長性が回復しました。
6	警告	0xF40	警告	0x0012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	[日本語] 部: Standard Equipment 発生事象: SeOSSTStorageDevCoSyncFailed [英語] 部: Standard Equipment 発生事象: SeOSSTStorageDevCoSyncFailed	[Part: Standard Equipment, Event: SeOSSTStorageDevCoSyncFailed]	1.3.6.1.4.1.232.0.1014	USB storage device attached to the system.	Sync operation to restore redundancy failed on a USB storage device attached to the system.	USBストレージデバイスの冗長性回復のための同期操作が失敗しました。	USBストレージデバイスの冗長性回復のための同期操作が失敗しました。
7	障害	0xF41	エラー	0x0012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[日本語] 部: Standard Equipment 発生事象: SePCIDiskThermalFailure [英語] 部: Standard Equipment 発生事象: SePCIDiskThermalFailure	[Part: Standard Equipment, Event: SePCIDiskThermalFailure]	1.3.6.1.4.1.232.0.1015	PCIe Disk Thermal Failure (1015)	The temperature of the PCIe disk at location \$s has crossed the upper critical threshold.	PCIe ディスクの温度が上限より高くなり、危険な状態になりました。	PCIe ディスクの温度が上限より高くなり、危険な状態になりました。
8	情報	0xF0F	情報	0x0012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	[日本語] 部: Standard Equipment 発生事象: SePCIDiskNormalStatusOK [英語] 部: Standard Equipment 発生事象: SePCIDiskNormalStatusOK	[Part: Standard Equipment, Event: SePCIDiskNormalStatusOK]	1.3.6.1.4.1.232.0.1016	PCIe Disk Normal Status OK (1016)	The temperature of the PCIe disk at location \$s is normal.	PCIe ディスクの温度が正常範囲内にあります。	PCIe ディスクの温度が正常範囲内にあります。
9	警告	0xF41	エラー	0x0012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[日本語] 部: Standard Equipment 発生事象: SePCIDiskConditionChange [英語] 部: Standard Equipment 発生事象: SePCIDiskConditionChange	[Part: Standard Equipment, Event: SePCIDiskConditionChange]	1.3.6.1.4.1.232.0.1017	PCIe Disk Condition Change (1017)	The status of the PCIe disk at location \$s is \$d.	PCIe ディスクのステータスが変化しました。	PCIe ディスクのステータスが変化しました。
10	障害	0xF41	エラー	0x0012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[日本語] 部: Standard Equipment 発生事象: SePCIDiskWearStatusChange [英語] 部: Standard Equipment 発生事象: SePCIDiskWearStatusChange	[Part: Standard Equipment, Event: SePCIDiskWearStatusChange]	1.3.6.1.4.1.232.0.1018	PCIe Disk Wear Status Change (1018)	The PCIe disk wear status for the disk at location \$s is \$d.	PCIe ディスクの消耗ステータスが変化しました。	PCIe ディスクの消耗ステータスが変化しました。
11	情報	0xF0F	情報	0x0012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	[日本語] 部: Standard Equipment 発生事象: SePCIDeviceAddedToPowerOn [英語] 部: Standard Equipment 発生事象: SePCIDeviceAddedToPowerOn	[Part: Standard Equipment, Event: SePCIDeviceAddedToPowerOn]	1.3.6.1.4.1.232.0.1019	PCI Device added to power on (1019)	A PCI device at Bus \$d, Device \$d, Function \$d has been added to the system or powered on.	PCI デバイスが追加されたか、電源がオンになりました。	PCI デバイスが追加されたか、電源がオンになりました。
12	情報	0xF0F	情報	0x0012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	[日本語] 部: Standard Equipment 発生事象: SePCIDeviceRemovedFromPowerOff [英語] 部: Standard Equipment 発生事象: SePCIDeviceRemovedFromPowerOff	[Part: Standard Equipment, Event: SePCIDeviceRemovedFromPowerOff]	1.3.6.1.4.1.232.0.1020	PCI Device removed or power off (1020)	A PCI device at Bus \$d, Device \$d, Function \$d has been removed from the system or powered off.	PCI デバイスが削除されたか、電源がオフになりました。	PCI デバイスが削除されたか、電源がオフになりました。
13	障害	0xF41	エラー	0x0012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[日本語] 部: RAID 発生事象: SeRAIDStatusChange [英語] 部: RAID 発生事象: SeRAIDStatusChange	[Part: RAID, Event: SeRAIDStatusChange]	1.3.6.1.4.1.232.0.3033	RAID Status Change (3033)	Controller status is now \$d for controller located in \$s.	Smart Array コントローラのステータスの変化が検出されました。	Smart Array コントローラのステータスの変化が検出されました。
14	障害	0xF41	エラー	0x0012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[日本語] 部: RAID 発生事象: SeRAIDLogDrvStatusChange [英語] 部: RAID 発生事象: SeRAIDLogDrvStatusChange	[Part: RAID, Event: SeRAIDLogDrvStatusChange]	1.3.6.1.4.1.232.0.3034	Logical Drive Status Change (3034)	Logical drive status is now \$d for drive \$d on controller located in \$s.	Smart Array 論理ドライブのステータスの変化が検出されました。	Smart Array 論理ドライブのステータスの変化が検出されました。
15	障害	0xF41	エラー	0x0012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[日本語] 部: RAID 発生事象: SeRAIDAcceStatusChange [英語] 部: RAID 発生事象: SeRAIDAcceStatusChange	[Part: RAID, Event: SeRAIDAcceStatusChange]	1.3.6.1.4.1.232.0.3038	Accelerator Board Status Change (3038)	Storage - Controller \$s write cache status is now \$d.	Smart Array キャッシュのステータスの変化が検出されました。	Smart Array キャッシュのステータスの変化が検出されました。
16	障害	0xF41	エラー	0x0012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[日本語] 部: RAID 発生事象: SeRAIDAcceBadDataTrap [英語] 部: RAID 発生事象: SeRAIDAcceBadDataTrap	[Part: RAID, Event: SeRAIDAcceBadDataTrap]	1.3.6.1.4.1.232.0.3039	Accelerator Board Bad Data (3039)	Storage - controller \$s write cache data has been lost.	Smart Array キャッシュのデータが失われました。	Smart Array キャッシュのデータが失われました。
17	障害	0xF41	エラー	0x0012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[日本語] 部: RAID 発生事象: SeRAIDAcceBatteryFailed [英語] 部: RAID 発生事象: SeRAIDAcceBatteryFailed	[Part: RAID, Event: SeRAIDAcceBatteryFailed]	1.3.6.1.4.1.232.0.3040	Accelerator Board Battery Failed (3040)	Cache module board backup power source status is failed for controller located in \$s.	Smart Array 物理ドライブの電源が正常に動作していません。	Smart Array 物理ドライブの電源が正常に動作していません。
18	障害	0xF41	エラー	0x0012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[日本語] 部: RAID 発生事象: SeRAIDPhysDrvStatusChange [英語] 部: RAID 発生事象: SeRAIDPhysDrvStatusChange	[Part: RAID, Event: SeRAIDPhysDrvStatusChange]	1.3.6.1.4.1.232.0.3046	Physical Drive Status Change (3046)	Physical drive status is now \$d for drive at location \$s connected to controller in \$s.	Smart Array 物理ドライブのステータスの変化が検出されました。	Smart Array 物理ドライブのステータスの変化が検出されました。
19	障害	0xF41	エラー	0x0012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[日本語] 部: RAID 発生事象: SeRAIDSpareStatusChange [英語] 部: RAID 発生事象: SeRAIDSpareStatusChange	[Part: RAID, Event: SeRAIDSpareStatusChange]	1.3.6.1.4.1.232.0.3047	Spare Drive Status Change (3047)	Spare status is now \$d for drive at location \$s connected to controller in \$s.	Smart Array スペアドライブのステータスの変化が検出されました。	Smart Array スペアドライブのステータスの変化が検出されました。
20	障害	0xF41	エラー	0x0012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[日本語] 部: RAID 発生事象: SeRAIDPhysDrvSsdWearStatusChange [英語] 部: RAID 発生事象: SeRAIDPhysDrvSsdWearStatusChange]	[Part: RAID, Event: SeRAIDPhysDrvSsdWearStatusChange]	1.3.6.1.4.1.232.0.3049	Solid state disk wear status change (3049)	Solid state disk wear status is now \$d for drive at location \$s connected to controller in \$s.	Smart Array 物理ドライブのSSD Wearステータスの変化が検出されました。	Smart Array 物理ドライブのSSD Wearステータスの変化が検出されました。
21	障害	0xF41	エラー	0x0012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[日本語] 部: SAS/SATA 発生事象: SeSASATAPhysDrvStatusChange [英語] 部: SAS/SATA 発生事象: SeSASATAPhysDrvStatusChange]	[Part: SAS/SATA, Event: SeSASATAPhysDrvStatusChange]	1.3.6.1.4.1.232.0.5022	SAS/SATA Physical Drive Status Change (5022)	SAS/SATA physical drive status is now \$d for drive at location \$s connected to controller in \$s.	AMS が SAS または SATA 物理ドライブのステータスが変化しました。	AMS が SAS または SATA 物理ドライブのステータスが変化しました。
22	障害	0xF41	エラー	0x0012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[日本語] 部: SAS/SATA 発生事象: SeSASATAPhysDrvSsdWearStatusChange [英語] 部: SAS/SATA 発生事象: SeSASATAPhysDrvSsdWearStatusChange]	[Part: SAS/SATA, Event: SeSASATAPhysDrvSsdWearStatusChange]	1.3.6.1.4.1.232.0.5026	Solid state disk wear status change (5026)	Solid state disk wear status is now \$d for drive at location \$s connected to controller in \$s.	AMS が SAS または SATA 物理ドライブのSSD Wearステータスが変化しました。	AMS が SAS または SATA 物理ドライブのSSD Wearステータスが変化しました。
23	警告	0xF40	警告	0x0012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	[日本語] 部: Server Health 発生事象: SeServerOperationalError [英語] 部: Server Health 発生事象: SeServerOperationalError]	[Part: Server Health, Event: SeServerOperationalError]	1.3.6.1.4.1.232.0.6028	Server Operational Error (6028)	Server is operational again after thermal shutdown.	温度上昇のためにサーバーがシャットダウンされました。	温度上昇のためにサーバーがシャットダウンされました。
24	警告	0xF40	警告	0x0012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	[日本語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerRedundancyLost [英語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerRedundancyLost]	[Part: Server Health, Event: SeServerPowerRedundancyLost]	1.3.6.1.4.1.232.0.6027	Power On Self Test (POST) /UEFI errors occurred during server restart.	Power On Self Test (POST) /UEFI errors occurred during server restart.	1つまたは複数のPOST エラーが発生しました。	1つまたは複数のPOST エラーが発生しました。
25	警告	0xF40	警告	0x0012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	[日本語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerRedundancyLost [英語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerRedundancyLost]	[Part: Server Health, Event: SeServerPowerRedundancyLost]	1.3.6.1.4.1.232.0.6032	Power Redundancy Lost (6032)	The power supplies are no longer redundant on chassis \$d.	バックアップ電源のフェールオーバーが完了しました。	バックアップ電源のフェールオーバーが完了しました。
26	情報	0xF0F	情報	0x0012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	[日本語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerSupplyInserted [英語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerSupplyInserted]	[Part: Server Health, Event: SeServerPowerSupplyInserted]	1.3.6.1.4.1.232.0.6033	Power Supply Inserted (6033)	The power supply has been inserted on chassis \$d, bay \$d.	ファールトレント電源が取り付けられました。	ファールトレント電源が取り付けられました。
27	警告	0xF40	警告	0x0012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	[日本語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerSupplyRemoved [英語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerSupplyRemoved]	[Part: Server Health, Event: SeServerPowerSupplyRemoved]	1.3.6.1.4.1.232.0.6034	Power Supply Removed (6034)	The power supply has been removed on chassis \$d, bay \$d.	ファールトレント電源が取り外されました。	ファールトレント電源が取り外されました。
28	障害	0xF41	エラー	0x0012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[日本語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerSupplyDegraded [英語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerSupplyDegraded]	[Part: Server Health, Event: SeServerPowerSupplyDegraded]	1.3.6.1.4.1.232.0.6035	Fan Degraded (6035)	The fan degraded on chassis \$d, fan \$d.	ファールトレントファンが劣化し、完全に設定されました。	ファールトレントファンが劣化し、完全に設定されました。
29	障害	0xF41	エラー	0x0012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[日本語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerSupplyFailed [英語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerSupplyFailed]	[Part: Server Health, Event: SeServerPowerSupplyFailed]	1.3.6.1.4.1.232.0.6036	Fan Failed (6036)	The fan failed on chassis \$d, fan \$d.	ファールトレントファンが故障し、完全に設定されました。	ファールトレントファンが故障し、完全に設定されました。
30	警告	0xF40	警告	0x0012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	[日本語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerSupplyLost [英語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerSupplyLost]	[Part: Server Health, Event: SeServerPowerSupplyLost]	1.3.6.1.4.1.232.0.6037	Fan No longer redundant on chassis \$d.	The fans are no longer redundant on chassis \$d.	ファールトレントファンの冗長性が失われました。	ファールトレントファンの冗長性が失われました。
31	情報	0xF0F	情報	0x0012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	[日本語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerSupplyInserted [英語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerSupplyInserted]	[Part: Server Health, Event: SeServerPowerSupplyInserted]	1.3.6.1.4.1.232.0.6038	Fan Inserted (6038)	The fan has been inserted on chassis \$d, fan \$d.	ファールトレントファンが取り付けられました。	ファールトレントファンが取り付けられました。
32	警告	0xF40	警告	0x0012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	[日本語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerSupplyFailed [英語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerSupplyFailed]	[Part: Server Health, Event: SeServerPowerSupplyFailed]	1.3.6.1.4.1.232.0.6039	Fan Removed (6039)	The fan has been removed on chassis \$d, fan \$d.	ファールトレントファンが取り外されました。	ファールトレントファンが取り外されました。
33	障害	0xF41	エラー	0x0012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[日本語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerSupplyDegraded [英語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerSupplyDegraded]	[Part: Server Health, Event: SeServerPowerSupplyDegraded]	1.3.6.1.4.1.232.0.6041	Thermal Status Degraded (6041)	Temperature out of range on chassis \$d, location \$d. Shutdown may occur.	温度センサーが正常範囲外に達し、シャットダウンの可能性があります。	温度センサーが正常範囲外に達し、シャットダウンの可能性があります。
34	情報	0xF0F	情報	0x0012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	[日本語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerSupplyOK [英語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerSupplyOK]	[Part: Server Health, Event: SeServerPowerSupplyOK]	1.3.6.1.4.1.232.0.6042	Thermal Status OK (6042)	Temperature normal on chassis \$d, location \$d.	温度センサーが OK に設定されました。	温度センサーが OK に設定されました。
35	情報	0xF0F	情報	0x0012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	[日本語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerSupplyOK [英語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerSupplyOK]	[Part: Server Health, Event: SeServerPowerSupplyOK]	1.3.6.1.4.1.232.0.6048	Power Supply OK (6048)	The power supply is ok on bay \$d, status \$d, model \$s, serial number \$s, firmware \$s.	ファールトレント電源装置の温度が OK に設定されました。	ファールトレント電源装置の温度が OK に設定されました。
36	障害	0xF41	エラー	0x0012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[日本語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerSupplyDegraded [英語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerSupplyDegraded]	[Part: Server Health, Event: SeServerPowerSupplyDegraded]	1.3.6.1.4.1.232.0.6049	Power Supply Degraded (6049)	The power supply is degraded on chassis \$d, bay \$d, status \$d, model \$s, serial number \$s, firmware \$s.	ファールトレント電源装置の温度が、劣化に設定されました。	ファールトレント電源装置の温度が、劣化に設定されました。
37	障害	0xF41	エラー	0x0012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[日本語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerSupplyFailed [英語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerSupplyFailed]	[Part: Server Health, Event: SeServerPowerSupplyFailed]	1.3.6.1.4.1.232.0.6050	Power Supply Failed (6050)	The power supply is failed on chassis \$d, bay \$d, status \$d, model \$s, serial number \$s, firmware \$s.	ファールトレント電源装置の温度が、故障に設定されました。	ファールトレント電源装置の温度が、故障に設定されました。
38	警告	0xF40	警告	0x0012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	[日本語] 部: Server Health 発生事象: SeServerMemoryEngaged [英語] 部: Server Health 発生事象: SeServerMemoryEngaged]	[Part: Server Health, Event: SeServerMemoryEngaged]	1.3.6.1.4.1.232.0.6051	Advanced Memory Protection Engaged (6051)	The Advanced Memory Protection subsystem has engaged the online spare memory.	アドバンスドメモリ保護サブシステムがメモリ保護を開始しました。	アドバンスドメモリ保護サブシステムがメモリ保護を開始しました。
39	情報	0xF0F	情報	0x0012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	[日本語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerRedundancyRestored [英語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerRedundancyRestored]	[Part: Server Health, Event: SeServerPowerRedundancyRestored]	1.3.6.1.4.1.232.0.6054	Power Redundancy Restored (6054)	The power supplies are now redundant on chassis \$d.	バックアップ電源のフェールオーバーが完了しました。	バックアップ電源のフェールオーバーが完了しました。
40	情報	0xF0F	情報	0x0012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	[日本語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerRedundancyRestored [英語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerRedundancyRestored]	[Part: Server Health, Event: SeServerPowerRedundancyRestored]	1.3.6.1.4.1.232.0.6055	Fan Redundancy Restored (6055)	The fans are now redundant on chassis \$d.	ファールトレントファンの冗長性が回復しました。	ファールトレントファンの冗長性が回復しました。
41	警告	0xF40	警告	0x0012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	[日本語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerSupplyLost [英語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerSupplyLost]	[Part: Server Health, Event: SeServerPowerSupplyLost]	1.3.6.1.4.1.232.0.6064	Correctable / Uncorrectable Memory Errors - Replace Memory Module (6064)	Correctable / uncorrectable memory errors require a replacement of the memory module in slot \$d, bay \$d, riser \$d, socket \$d.	修正可能 / 修正不可能なメモリエラーが発生しました。	修正可能 / 修正不可能なメモリエラーが発生しました。
42	障害	0xF41	エラー	0x0012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[日本語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerSupplyLost [英語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerSupplyLost]	[Part: Server Health, Event: SeServerPowerSupplyLost]	1.3.6.1.4.1.232.0.6069	Power Supply AC Power Loss (6069)	The power supply AC power loss in bay \$d, status \$d, model \$s, serial number \$s, firmware \$s.	電源が失われたため、電源の消失を検知しました。	電源が失われたため、電源の消失を検知しました。
43	警告	0xF40	警告	0x0012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	[日本語] 部: Server Health 発生事象: SeServerBatteryFailed [英語] 部: Server Health 発生事象: SeServerBatteryFailed]	[Part: Server Health, Event: SeServerBatteryFailed]	1.3.6.1.4.1.232.0.6070	The Battery has either Failed or met a predictive failure condition on Chassis \$d, Index \$d, Status \$d, Model \$s, Serial Num. \$s, Spare Part \$s.	The Battery has either Failed or met a predictive failure condition on Chassis \$d, Index \$d, Status \$d, Model \$s, Serial Num. \$s, Spare Part \$s.	BPE Smart ストレージバッテリーが故障しました。	BPE Smart ストレージバッテリーが故障しました。
44	警告	0xF40	警告	0x0012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	[日本語] 部: Server Health 発生事象: SeServerBatteryRemoved [英語] 部: Server Health 発生事象: SeServerBatteryRemoved]	[Part: Server Health, Event: SeServerBatteryRemoved]	1.3.6.1.4.1.232.0.6071	The Battery has been Removed from Chassis \$d, Index \$d.	The Battery has been Removed from Chassis \$d, Index \$d.	BPE Smart ストレージバッテリーが取り外されました。	BPE Smart ストレージバッテリーが取り外されました。
45	警告	0xF40	警告	0x0012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	[日本語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerRequestIncreased [英語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerRequestIncreased]	[Part: Server Health, Event: SeServerPowerRequestIncreased]	1.3.6.1.4.1.232.0.6072	Power Throttle Write Failed (6072)	Power request allocation could not be optimized. Server Enclosure power request has increased.	IO は電源要求が多すぎました。サーバーの電力要求が増加しました。	IO は電源要求が多すぎました。サーバーの電力要求が増加しました。
46	障害	0xF41	エラー	0x0012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[日本語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerRequestIncreased [英語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerRequestIncreased]	[Part: Server Health, Event: SeServerPowerRequestIncreased]	1.3.6.1.4.1.232.0.6073	FBI connect read error (6073)	FBI device read error, status \$s.	サーバーの電源が不足しています。	サーバーの電源が不足しています。
47	障害	0xF41	エラー	0x0012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[日本語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerRequestIncreased [英語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerRequestIncreased]	[Part: Server Health, Event: SeServerPowerRequestIncreased]	1.3.6.1.4.1.232.0.6074	Service critical power failure (6074)	A device connected to or embedded on the system board has an error. Service Information: Failure Type \$d, Area \$d, Group \$d.	システムボードに接続されている、または直接に取り付けられているデバイスがエラーを発生しました。	システムボードに接続されている、または直接に取り付けられているデバイスがエラーを発生しました。
48	障害	0xF41	エラー	0x0012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[日本語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerRequestIncreased [英語] 部: Server Health 発生事象: SeServerPowerRequestIncreased]	[Part: Server Health, Event: SeServerPowerRequestIncreased]	1.3.6.1.4.1.232.0.6075	Service critical power failure (6075)	The device is a service missing or improperly installed on the system board. Service Information: Failure Type \$d, Missing or improperly installed device \$d.	システムボードに接続されている、または直接に取り付けられているデバイスがエラーを発生しました。	システムボードに接続されている、または直接に取り付けられているデバイスがエラーを発生しました。
49	障害	0xF41	エラー	0x0012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[日本語] 部: Storage Systems 発生事象: SeStorageSystemStatusChange [英語] 部: Storage Systems 発生事象: SeStorageSystemStatusChange]	[Part: Storage Systems, Event: SeStorageSystemStatusChange]	1.3.6.1.4.1.232.0.8029	Power Status Change (8029)	Storage system fan status changed to \$d for location \$s connected to controller \$s.	ストレージシステムファンのファンステータスが変化しました。	ストレージシステムファンのファンステータスが変化しました。
50	障害	0xF41	エラー	0x0012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[日本語] 部: Storage Systems 発生事象: SeStorageSystemStatusChange [英語] 部: Storage Systems 発生事象: SeStorageSystemStatusChange]	[Part: Storage Systems, Event: SeStorageSystemStatusChange]	1.3.6.1.4.1.232.0.8030	Temperature Status Change (8030)	Storage system temperature status changed to \$d for location \$s connected to controller \$s.	ストレージシステムファンの温度ステータスが変化しました。	ストレージシステムファンの温度ステータスが変化しました。
51	障害	0xF41	エラー	0x0012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[日本語] 部: Storage Systems 発生事象: SeStorageSystemStatusChange [英語] 部: Storage Systems 発生事象: SeStorageSystemStatusChange]	[Part: Storage Systems, Event: SeStorageSystemStatusChange]	1.3.6.1.4.1.232.0.8031	Power Supply Status Change (8031)	Storage system power supply status changed to \$d for location \$s connected to controller \$s.	ストレージシステムファンの電源ステータスが変化しました。	ストレージシステムファンの電源ステータスが変化しました。
52	障害	0xF41	エラー	0x0012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[日本語] 部: Storage Systems 発生事象: SeStorageSystemStatusChange [英語] 部: Storage Systems 発生事象: SeStorageSystemStatusChange]	[Part: Storage Systems, Event: SeStorageSystemStatusChange]	1.3.6.1.4.1.232.0.8032	Connection Status Change (8032)	Storage system connection status changed to \$d for location \$s connected to controller \$s.	ストレージシステムファンの接続ステータスが変化しました。	ストレージシステムファンの接続ステータスが変化しました。
53	情報	0xF0F	情報	0x0012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	[日本語] 部: I/O 発生事象: SeIOPServerReset [英語] 部: I/O 発生事象: SeIOPServerReset]						

2 / 3

	アラート レベル	アラート ID	重大度	イベントID	メッセージ(日本語)	メッセージ(英語)	付属メッセージ(日本語)	付属メッセージ(英語)	SNMP Trap OID	SNMP TYPE	SNMP SUMMARY	状態	対応
186	障害	FD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[接続部位: Server Health 発生事象: NotUncorrectableBaseError]	[Part: Server Health, Event: NotUncorrectableBaseError]	1.3.6.1.4.1.232.0.6154	An uncorrectable RAS error occurred (6154)	An uncorrectable RAS error occurred.	(後報)	システム設置の「重要事項および随時ガイド」に記載されているお問い合わせ先まで連絡してください。
187	警告	FD40	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	[接続部位: Server Health 発生事象: NotLiquidCoolingWarning1]	[Part: Server Health, Event: NotLiquidCoolingWarning1]	1.3.6.1.4.1.232.0.6155	Liquid cooling module has received expiration warning 1 (6155)	Liquid cooling module has received expiration warning 1.	(後報)	システム設置の「重要事項および随時ガイド」に記載されているお問い合わせ先まで連絡してください。
188	警告	FD40	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	[接続部位: Server Health 発生事象: NotLiquidCoolingWarning2]	[Part: Server Health, Event: NotLiquidCoolingWarning2]	1.3.6.1.4.1.232.0.6156	Liquid cooling module has received expiration warning 2 (6156)	Liquid cooling module has received expiration warning 2.	(後報)	システム設置の「重要事項および随時ガイド」に記載されているお問い合わせ先まで連絡してください。
189	障害	FD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[接続部位: Server Health 発生事象: NotLiquidCoolingWarning3]	[Part: Server Health, Event: NotLiquidCoolingWarning3]	1.3.6.1.4.1.232.0.6157	Liquid cooling module has expired (6157)	Liquid cooling module has expired.	(後報)	システム設置の「重要事項および随時ガイド」に記載されているお問い合わせ先まで連絡してください。
190	障害	FD41	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[接続部位: IDE/ATA 発生事象: IdeAtaDiskSSDWearStatusChange]	[Part: IDE/ATA, Event: IdeAtaDiskSSDWearStatusChange]	1.3.6.1.4.1.232.0.14006	Solid State Disk Wear Status Change (14006)	Solid state disk wear status is now 'sd' for drive 'sd'.	(後報)	ステータス情報 "coolIdeAtaDiskSSDWearStatus" の値が '0' の場合、SSD の寿命が発生している可能性があります。システム設置の「重要事項および随時ガイド」に記載されているお問い合わせ先まで連絡してください。

本仕様は、製品の改良により予告なく記載されている仕様が変更になることがあります。