

HA8000V 対応 HA モニタオプション(TX-LNY-VSS7BH40 / TX-LNZ-VSS7BH40)の前提ハードウェアと OS 一覧

HA モニタオプションをインストールできる前提ハードウェアと OS は次の表のとおりです。
ただし動作するシステム機器がサポートするバージョンを前提とします。

○: サポート、 - : 非サポート

| OS 名 | Gen10 (*2) | Gen10 Plus (*2) | Gen11 (*2) | Gen12 (*2) |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|
| | DL360 DL380 DL580 | DL360 DL380 | DL360 DL380 DL560 | DL360 DL380 DL580 (*5) |
| RHEL 6.9 (64-bit x86_64) | ○ | - | - | - |
| RHEL 6.10 (64-bit x86_64) | ○ | - | - | - |
| RHEL 7.3 (64-bit x86_64) | ○ | - | - | - |
| RHEL 7.4 (64-bit x86_64) | ○ | - | - | - |
| RHEL 7.5 (64-bit x86_64) | ○ | - | - | - |
| RHEL 7.6 (64-bit x86_64) | ○ | - | - | - |
| RHEL 7.7 (64-bit x86_64) | ○ | - | - | - |
| RHEL 7.8 (64-bit x86_64) | ○ | - | - | - |
| RHEL 7.9 (64-bit x86_64) | ○ | ○ | - | - |
| RHEL 8.1 (64-bit x86_64) | ○ | - | - | - |
| RHEL 8.2 (64-bit x86_64) | ○ | ○ | - | - |
| RHEL 8.3 (64-bit x86_64) | ○ | ○ | - | - |
| RHEL 8.4 (64-bit x86_64) | ○ | ○ | - | - |
| RHEL 8.5 (64-bit x86_64) (*3) | ○ | ○ | - | - |
| RHEL 8.6 (64-bit x86_64) (*3) | ○ | ○ | ○ | - |
| RHEL 8.7 (64-bit x86_64) (*3) | ○ | ○ | ○ | - |
| RHEL 8.8 (64-bit x86_64) (*3) | ○ | ○ | ○ | - |
| RHEL 8.9 (64-bit x86_64) (*3) | ○ | ○ | ○ | - |
| RHEL 8.10 (64-bit x86_64) (*3) | ○ | ○ | ○ | - |
| RHEL 9.1 (64-bit x86_64) (*4) | ○ | ○ | ○ | - |
| RHEL 9.2 (64-bit x86_64) (*4) | ○ | ○ | ○ | - |
| RHEL 9.3 (64-bit x86_64) (*4) | ○ | ○ | ○ | - |
| RHEL 9.4 (64-bit x86_64) (*4) | ○ | ○ | ○ | ○ (*6) |
| RHEL 9.5 (64-bit x86_64) (*4) | - | ○ | ○ | ○ |
| VMware ESXi 6.0 (*1) | ○ | - | - | - |
| VMware ESXi 6.5 (*1) | ○ | - | - | - |
| VMware ESXi 6.7 (*1) | ○ | ○ | - | - |
| VMware ESXi 7.0 (*1) | ○ | ○ | ○ | - |
| VMware ESXi 8.0 (*1) | ○ | ○ | ○ | ○ (*6) |
| VMware ESX 9.0 (*1) | - | ○ | ○ | ○ (*6) |

(*1): サポートするゲスト OS は、システム装置がサポートする RHEL と同じです。

(*2): 機種固有の HA モニタ環境設定は、何れの機種も不要です。

(*3): HA モニタオプション Ver. 3.2.3 以降でのみサポート。Ver. 3.2.2 以前は非サポートです。

(*4): HA モニタオプション Ver. 4.2.4 以降でのみサポートです。

(*5): DL580 Gen12 は、システム BIOS バージョン 1.60 以降でのみサポートです。バージョン 1.60 未満をご使用の場合は、バージョン 1.60 以降にアップデートしてください。最新の BIOS は、[HA8000V ダウンロードサイト](#)の「ドライバ・ファームウェア・ユーティリティ」よりダウンロードしてください。

(*6): DL580 Gen12 は除く(非サポート)。

本仕様は、製品の改良により予告なく記載されている仕様が変更になることがあります。