## <u>RAID ドライバ変更手順</u>

- 「LSI 社製 MegaRAID SAS/SATA RAID ボード用 Windows Server 2008R2 SP1 ドライバアップデート手順書」の
  P.9 「LSI 社製 MegaRAID SAS/SATA RAID ボード用 Windows Server 2008R2 SP1 ドライバアップデート手順」を
  手順 8 まで進めてください。
- 2) 「コンピューター上のデバイスドライバの一覧から選択します」をクリックしてください。



3) 「ディスク使用」をクリックしてください。

🔋 F	ライバー ソフトウェアの更新 - LSI Logic MegaRAID SAS PCI Express ROMB	×
0	🔟 ドライバー ソフトウェアの更新 - LSI Logic MegaRAID SAS PCI Express ROMB	
	このハードウェアのためにインストールするデバイス ドライバーを選択してください。	
	ハードウェア デバイスの製造元とモデルを選択して D太へ]をクリックしてください。インストールするドライバーの ディスクがある場合は、「ディスク使用」をクリックしてください。	
	☑ 互換性のあるハードウェアを表示(C)	
	モデル ■ILSI Logic MegaRAID SAS PCI Express ROMB	
	このドライバーはデジタル署名されています。 <u>ドライバーの署名が重要な理由</u>	)
	j太へ(N) キャンセル	

4) ドライバ格納先を選択し、「参照」をクリックしてください。

フロッピー ラ	ィスクからインストール	×
~	製造元が配在するインストールディスクを指定したドライブに挿入 して、下の正しいドライブが選択されていることを確認してください。 キャンセル	
	製造元のファイルのコピー元(C):  A¥	

5) ドライバ格納先の「oemsetup」を選択し、「開く」をクリックしてください。



6) 「OK」 <u>を</u>クリックしてください。



7) 「次へ」をクリックしてください。



8) 「閉じる」をクリックしてください。



9) 「LSI 社製 MegaRAID SAS/SATA RAID ボード用 Windows Server 2008R2 SP1 ドライバアップデート手順」の P.13 手順 12 から 手順 14 までを実施してください。 以上で RAID ドライバ変更は終了となります。

—以上—