本ドキュメントは、下記対象プリンターの Windows10/WindowsServer2016 用ドライバーを、 Windows10/WindowsServer2016 環境にインストールする方法を説明したものです。

【刈家ノリンダー】	【対象プ	リンター	•]
-----------	------	------	----

分類1	分類2	プリンター形名	Windows10	Windows Server2016
カット紙ページプリンター	カラープリンター	РС-РК4510	0	0
	モノクロ	PC-PL3240	0	\bigcirc
	プリンター	PC-PL3530	0	\bigcirc
		PC-PL3541	0	0
		PC-PL3550	0	\bigcirc
		PC-PL3540	0	\bigcirc
		PC-PL2660	0	\bigcirc
		PC-PL2180	0	\bigcirc
ドットインパクト	ラインプリンター	PC-PN5300	0	\bigcirc
プリンター		PC-PN5450	0	0
		PC-PN5601	0	\bigcirc
		PC-PN5601P	0	\bigcirc
		PC-PN5600	\bigcirc	\bigcirc
		PC-PN5600P	\bigcirc	\bigcirc
	シリアル	PC-PD4070S	\bigcirc	\bigcirc
	プリンター	PC-PD4081A	\bigcirc	\bigcirc
		PC-PD4181A	\bigcirc	\bigcirc
		PC-PD4131A	0	\bigcirc
		PC-PD5130	\bigcirc	\bigcirc
		PC-PD1080	\bigcirc	\bigcirc
連続紙ページプリンター	中高速プリンター	H-6C17-C10A/P10A	_	\bigcirc
		H-6C15-C10A/P10A	_	\bigcirc
		H-6C17-C10/P10	_	\bigcirc
		H-6C15-C10/P10	_	\bigcirc
		HT-4558-150A	0	\bigcirc
		HT-4558-120A	0	\bigcirc
		HT-4558-80R	0	0
		HT-4558-80	0	0
カット紙ページプリンター	中高速プリンター	H-6C26-2/5	0	\bigcirc
		HT-4561-135	0	0
		HT-4561-110	0	0
		HT-4559-925	0	0
		HT-4559-922	0	0
		HT-4559-705E	0	0
		HT-4559-702E	0	0

ここでは、Windows 10 を起動した状態からプリンターの追加ウィザードでのインストール手順を説明します。 例として PC-PL3550 RPCS プリンタードライバーをインストール手順で説明しますので、他のプリンタードラ イバーをインストール時は、インストールするプリンターに読み替えてください。

OS が Windows Server 2016 の場合も、本手順でプリンタードライバーをインストールしてください。



1. コンピューターの管理者権限を持ったユーザでログオンします。

 「スタート」→「コントロールパネル」→「ハードウェアとサ ウンド」内の「デバイスとプリンター」を選択します。





3. 「デバイスとプリンター」画面の「プリンターの追加」ボタン を押下します。

■ [●] デバイスを追加します	_		×
この PC に追加するデバイスまたはプリンターを選びます ^{デバイスを映照しています}			
ブリンターが一覧にない場合			
	次へ(N)	キャン	セル

4.「デバイスを追加します」画面が表示されますので、「プリンタ ーが一覧にない場合」ボタンを押下します。

その他のオプション	ノでプリンターを検索	
○ 少し古いプリンター	£検索する(<u>R</u>)	
○共有プリンターを名	前で選択する(5)	
		参照(R)
例: ¥¥<コンピュ http://<コンピ	ーター名>¥<ブリンター名> または ューター名>/printers/〈ブリンター名>/.printer	
○ TCP/IP アドレスまた	はホスト名を使ってプリンターを追加する(!)	
O Bluetooth、ワイヤ	レス、またはネットワーク検出可能プリンターを追加する(」)	
◉ ローカル プリンターま	たはネットワークプリンターを手動設定で追加する(<u>O</u>)	

5. 「プリンターの追加」画面が表示されますので、「ローカルプ リンターまたはネットワークプリンターを手動設定で追加す る」を選択し、「次へ」ボタンを押下します。

				×
←	🖶 プリンターの追加			
	プリンク ポーク深行			
	ノリノターホートの選択			
	プリンター ポートによってコンピューターが	プリンターと情報を交換できるようになります。		
	 ● 既存のポートを使用(<u>U</u>): 	LPT1: (プリンター ポート)		\sim
	○新しいポートの作成(⊆):			
	ポートの種類:	Local Port		\sim
			次へ(<u>N)</u> キャ	ッンセル

- 6. プリンターを接続するポートを指定し、「次へ」ボタンを押下 します。
 - ※「既存のポートを使用」の一覧に、プリンターを接続 するポートが存在しないなど、ポートの準備が整っていない 場合は、「LPT1:(プリンターポート)」など仮のポートを選択 してください。
 - ※ドライバーインストール後も「プリンターのプロパティ」-「ポート」からポートの設定変更が可能です。

プリンター ドライバーのインフ	トール		
会 一覧からプリンターを選 い。	択してください。他のモラ	デルを表示するには、[Windows Upo	date] をクリックしてくださ
インストール CD からドラ	イバーをインストールする	りには、 [ディスク使用] をクリックしてくけ	ช่อง.
製造元	^ フリンター		
Canon	Brothe	r Color Leg Type1 Class Driver r Color Type3 Class Driver	
Dell Eastman Kodak Company	Brothe	r Color Type4 Class Driver r Generic Jpeg Type1 Class Driver	
このドライバーはデジタル署名	されています。	Windows Update(<u>W</u>)	ディスク使用(<u>H</u>)
ドライバーの署名が重要な理	由		

7.「プリンタードライバーのインストール」画面が表示されま すので、「ディスク使用」ボタンを押下します。

フロッピー デ	ィスクからインストール	>
"	製造元が配布するインスト−ル ディスクを指定したドライブに挿入し て、下の正しいドライブが選択されていることを確認してください。	OK キャンセル
	製造元のファイルのコピー元(<u>C</u>):	参照(B)

8.「フロッピーディスクからインストール」画面が表示されま すので、「参照」ボタンを押下します。



 ダウンロードしたドライバーデータフォルダ内の inf ファイ ルを選択して、「開く」ボタンを押下します。
 ※ダウンロードしたドライバーデータは圧縮されているの で、あらかじめ任意の場所に解凍しておく必要があります。
 ※ドライバーデータフォルダ名や inf ファイル名はプリンタ ーによって異なります。



10.「フロッピーディスクからインストール」画面に戻りますの で、「OK」ボタンを押下します。

			×
←	帚 プリン	2夕一の追加	
	プリンタ	マー ドライバーのインストール	
	3	一覧からプリンターを選択してください。他のモデルを表示するには、[Windows Update] をクリックしてください。	
		インストール CD からドライバーをインストールするには、[ディスク使用] をクリックしてください。	
			_
	7 025 Гарни	7– FACHI PC-PL3550 RPCS	
	📮 Au E	uthenticode(tm) 署名があります。 Windows Update(W) ディスク使用(出) ライバーの署名が重要な理由]
		次へ(N) キャンセル	

リンダー名(E): HITACHI PC-PL3550 RPCS	

- リストボックス内にドライバー名が表示されます。
 お使いになるドライバー名を選択し、「次へ」ボタンを押下します。
 - ※「どのバージョンのドライバーを使用しますか?」とい う画面が表示されたときは「現在のドライバーを置き換 える」を選択し、「次へ」ボタンを押下します。
- 12.「プリンター名を入力してください」画面が表示されますの で、プリンター名の入力を行い、「次へ」ボタンを押下しま す。
 - ※プリンター名を変更する場合は、変更後のプリンター名 を入力してください。

ューザ- アンカウント制鋼 × このアプリがデバイスに変更を加えることを許可します か?
デリンター ドライバー ソフトウェアのインストール 確認済みの発行元: Microsoft Windows
詳細を表示 はい いいえ

13.「ユーザーアカウント制御」ダイアログに「このアプリがデ バイスに変更を加えることを許可しますか?」と表示され たときは、「はい」ボタンを押下します。

		×
\leftarrow	テプリンターの追加	
	ゴルルクーキノンフレールリフルキナ	
	次へ(N) キャンセル	

		×
← 🖶 プリンターの追加		
プリンター共有		
このプリンターを共有するに 前を入力してください。共そ	は、共有名を作成する必要があります。推奨されている名前を使用するか、または新しく名 5名はほかのネットワーク ユーザーによって参照されます。	
○このプリンターを共有し	äι\/(<u>O</u>)	
●このプリンターを共有し	て、ネットワークのほかのコンピューターから検索および使用できるようにする(<u>S)</u>	
共有名(出):	HITACHI PC-PL3550 RPCS	
場所(L):		
<u>י(ס)</u> אראב		
	次へ(N) キャンセル	·

15.ファイルのコピーが終了すると「プリンター共有」画面が表
示されますので、プリンターを共有するかどうかの指定を
行い、「次へ」ボタンを押下します。
共有しない :「このプリンターを共有しない」を選択

します。

共有する :「このプリンターを共有して、ネットワー クのほかのコンピューターから検索およ び使用できるようにする」を選択し、共有 名・場所・コメントを入力します。

HITACHI PC-PL3550 RPCS が正しく追加されました ビノ連束使うプリンターに設定するIQI	×
23通常使うプリンターに設定する(Q)	
ブリンターが正しく動作していることを確認したり、ブリンターのトラブルシューティング情報を表示したりするには、テストページを印刷してください。	
テスト ページの印刷(<u>P</u>)	
売了(E) キャンセル	

16."「ドライバー名」が正しく追加されました"と表示されていることを確認し、通常使うプリンターの設定を行い、ウィザードを終了するために「完了」ボタンを押下します。 「テストページの印刷」ボタンが表示されますので、必要に応じテストページの印刷を実行してください。

17. Windows を再起動します。

これでプリンタードライバーのインストールは終了です。