

お詫びと訂正

このたびは、日立クライアントブレード FLORA bd500 をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
「ユーザーズガイド」に訂正箇所があります。謹んでお詫び申し上げます。

■ユーザーズガイド

- ・「1 お使いになる前に」「制限事項」「FLORA bd ベースユニット/クライアントモジュール/サーバブレードの組み合わせ」(P.5)

誤					
ベースユニット	クライアントモジュール		サーバブレード *1		
	500X8 モデル	500X7 モデル	BD10X1 モデル	BD10X2 モデル	
5U ベースユニット GR0RF10*-**NNNNN (* は任意の英数字)	○	○	○		×
5U ベースユニット GR0RF20*-**NNNNN (* は任意の英数字)	○ *2	○ *2	○ *2		○

*1: ブレードサーバHA8000-bdに搭載するサーバブレードです。
*2: BD10X2サーバブレードと混載する場合、BD10X1サーバブレードと500X8、500X7クライアントモジュールにふさぎカバーが取り付けられています。

正					
ベースユニット	クライアントモジュール			サーバブレード *1	
	<u>500X9 モデル</u>	500X8 モデル	500X7 モデル	BD10X1 モデル	BD10X2 モデル
5U ベースユニット GR0RF10*-**NNNNN (* は任意の英数字)	×	○	○	○	×
5U ベースユニット GR0RF20*-**NNNNN (* は任意の英数字)	○	○ *2	○ *2	○ *2	○

*1: ブレードサーバHA8000-bdに搭載するサーバブレードです。
*2: BD10X2サーバブレード、500X9クライアントモジュールと混載する場合、BD10X1サーバブレードと500X8、500X7クライアントモジュールにふさぎカバーが取り付けられています。

