

JP1/ServerConductor インストール時の注意事項

このたびは、日立 BladeSymphony/HA8000 シリーズをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。本シートは、Hitachi Server Navigator DVD の格納されている JP1/ServerConductor 製品のご使用時の注意事項について説明いたします。Hitachi Server Navigator OS セットアップガイドとあわせてお読みいただくようお願いいたします。

Linux 版 JP1/ServerConductor インストール時の追加作業について

□ 内容

Hitachi Server Navigator DVD の Installation Assistant を使用して Linux OS と同時に JP1/ServerConductor 製品のセットアップを実行すると、JP1/ServerConductor のエージェントサービスが動作しないことがあります。下記の条件に該当する場合、回復方法を実行してください。

■ 対象 OS

Red Hat Enterprise Linux Server 6 シリーズ

■ Hitachi Server Navigator の対象 VR

Ver. 02-11/02-12/03-00

■ 発生条件

次の条件をすべて満たす場合に発生します。

- (1) 上記の対象 OS、Hitachi Server Navigator の対象 VR に該当する。
- (2) Hitachi Server Navigator DVD で Installation Assistant を使用して Linux OS と同時に JP1/ServerConductor 製品のセットアップを実行する。
Installation Assistant の[OS の選択]画面で「Easy Installation」実行した場合、または、「Installation」実行時に、[ユーティリティの選択]画面で "JP1/ServerConductor/Agent" と "JP1/ServerConductor/Advanced Agent" をどちらも選択した場合に本条件に該当します。
- (3) JP1/ServerConductor/Advanced Agent の SVP 機能を有効にする。
(smhaaedit コマンドで Advanced Agent 設定メニュー[Advanced Agent Configuration File]の [SVPAgentService]を "Enabled" に設定する。本設定のデフォルト値は、"Disabled"。)

■ 回復方法

次の手順を実行してください。

(手順の実行は、スーパーユーザ(root)権限を持つユーザが実施してください。)

- (1) 起動状態のエージェントサービスを停止するため、次のコマンドを実行してください。
/etc/rc.d/init.d/hsysmgr stop
- (2) 次のコマンドを実行してください。
/etc/.hitachi/ppend/ppend_8871_
- (3) エージェントサービスを起動するため、次のコマンドを実行してください。
/etc/rc.d/init.d/hsysmgr start