

HITACHI

日立パーソナルコンピュータ

FLORAシリーズ

Security Chip取扱説明書

マニュアルはよく読み、保管してください。

- ・製品を使用する前に、安全上の説明をよく読み、十分理解してください。
- ・このマニュアルは、いつでも参照できるよう、手近な所に保管してください。

重要なお知らせ

- ・ 本書の内容の一部または全部を、無断で転載あるいは引用することを禁止します。
- ・ 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
- ・ 本書の記述内容について万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたら、お問い合わせ先へご一報くださいますようお願いいたします。
- ・ 本製品を運用した結果については前項にかかわらず責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

はじめに

このたびは FLORA シリーズシステム装置（以下、パソコン）をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本書では、パソコンに搭載されている Security Chip を利用するためのソフトウェアのインストール方法や使い方について説明します。

必要な動作環境

ご使用になる前に、次の条件を確認してください。

- ・動作 OS
Microsoft® Windows® XP Professional Operating System




ヒント

- ・ WEB ページを見るには、Internet Explorer 6.0 以降または Netscape4.78/7.0 以降が必要です。
- ・ 電子メールの保護機能を使うには、Outlook 2000/2002 以降、Outlook Express 6.0 以降、または Netscape4.78/7.0 以降が必要です。

マニュアルの表記

■ マークについて

マニュアルの中で使用している、マークの意味を説明します。

	重要事項や使用上の制限事項を示します。
	パソコンを活用するためのヒントやアドバイスです。
	参照先を示します。

もくじ

重要なお知らせ	
はじめに	1
必要な動作環境	1
マニュアルの表記	1
もくじ	2
ご利用上のご注意	3
パスワードの管理について	3
Security Chip の利用について	3
パソコンからの離席について	4
概要	5
Security Chip とは	5
Security Chip の機能について	5
Security Chip への登録について	6
操作の流れ	7
Security Chip の詳しい使い方は、『入門ガイド』で	8
準備	9
BIOS の設定	9
Security Chip ドライバーのインストール	9
Security Chip ユーティリティのインストール	10
Security Chip ユーティリティの設定	11
Security Chip ユーティリティの確認	14
操作	15
Security Chip ユーティリティの立ち上げと終了	15
ファイルとフォルダーの暗号化 (EFS) 機能	16
Personal Secure Drive(PSD) 機能	17
電子メールの保護機能	17
管理と運用	18
パスワードの変更	18
緊急時復元用アーカイブと緊急時復元用トークン	18
バックアップと復元	19
こんなときは	21
新規ユーザーの登録	21
パソコン廃棄時の Security Chip への設定	21
パソコンを修理に出す前の準備について	21
パソコン修理後の設定について	22
一括セットアップを行う前 / 行ったあとの設定	23
Security Chip ユーティリティのアンインストール	23
Q&A	25

ご利用上のご注意

パスワードの管理について

Security Chip で使用する鍵や証明書を紛失すると、その鍵で暗号化されたファイルなどを開くことができなくなります。同様に鍵を利用するときに入力するパスワードを正しく入力しないと、ファイルを開くことができません。ご注意ください。
パスワードは、大事に保管してください。

Security Chip の利用について

- ・ Security Chip で鍵を生成するには、数分かかることがあります。
 - ・ ファイルやフォルダーの暗号化 (EFS) を行う場合、次のファイルやフォルダーは暗号化しないでください。
 - ・ 緊急時復元用アーカイブ
 - ・ 緊急時復元用トークン
 - ・ バックアップで保存されるファイル
 - ・ C:\%Documents and Settings フォルダー
- 暗号化すると、パソコンが立ち上がらなくなります。その場合は、一括セットアップを行ってください。
- 誤操作を避けるため、ファイルやフォルダーの暗号化を行う場合、暗号化専用のフォルダーを作成し、その中で暗号化を行うことをお勧めします。
- ・ パソコンの修理・保守を依頼する場合は、必ず BIOS で管理者用パスワードを解除してください。
 - ・ パソコンの修理・保守を依頼したとき、TPM のみ交換した場合は、Security Chip ユーティリティの設定を修理前の状態に復元することができます。復元するため、所有者パスワードと緊急時復元用アーカイブ、緊急時復元用トークンとそのパスワードが必要です。紛失しないように保管してください。
 - ・ TPM に障害が発生した場合に復旧させる為の復元処理には、緊急時復元用アーカイブファイルおよび緊急時復元用トークンファイルが必要です。Infineon Security Platform 初期化ウィザードを実行中に、これらの作成を必ず行ってください。(初期化ウィザードのデフォルトで作成される設定となっております。)
 - ・ 緊急時復元用アーカイブファイルは、TPM 使用中に更新される可能性があるため、サーバーなどの安全でかつアクセスが可能な場所に保存することを推奨します。ローカルコンピュータのハードディスクに保存する場合は、定期的にリムーバブルディスクなどにバックアップを行ってください。
 - ・ 緊急時復元用トークンファイルは、フロッピーディスクや USB フラッシュメモリーなどのリムーバブルディスクに保存することを推奨します。また緊急時復元用トークンファイルのパスワードは、復元処理時に必要となるため忘れないように保管してください。

ヒント

- ・ パソコンを修理・保守した場合は、セキュリティ機能が解除されることがあります。この場合、システムの再構築が必要になります。
- ・ EFS(Encrypting File System) とは、Microsoft[®] Windows[®] XP Professional または Windows[®] 2000 Professional の標準ファイルシステムである NTFS が持つファイル暗号化機能です。

参照

- ・ 詳細について→「パソコン廃棄時の Security Chip への設定」(P.21)
- ・ 詳細について→「パソコン修理後の設定について」(P.22)

パソコンからの離席について

Security Chip の設定以外にも、次の設定を行うことで、セキュリティを高めることができます。次の設定を行うことをお勧めします。それぞれの設定については、Windows のヘルプをご参照ください。

● スクリーンセーバーのパスワード

スクリーンセーバーを設定するとき、[パスワードによる保護] をチェックしてパスワードを指定する。

● パソコンのロック

[コンピュータのロック]を設定する。

● スタンバイや休止状態のパスワード

スタンバイや休止状態を設定するとき、[スタンバイから回復するときにパスワードの入力を求める] をチェックしてパスワードを指定する。

概要

Security Chip とは

パソコンは常に、コンピュータウイルスや情報改ざん・漏洩、不正アクセスなどの脅威にさらされています。

Security Chip は、業界団体 (TCG : Trusted Computing Group) の仕様に準拠した、TPM (Trusted Platform Module) と呼ばれる IC チップです。

従来、パスワードなどを設定した場合、パスワードの情報は HDD 内に保存されていました。Security Chip 搭載パソコンでは、パスワードの情報を Security Chip に保存するため、パスワードの解析が困難となり、より安全性が高く、信頼できる環境を構築することができます。

ヒント

- ・ TCG(Trusted Computing Group) とは、パソコンなどの電子機器のセキュリティ強化について、新たなハードウェア/ソフトウェアのオープンな業界仕様を策定する団体です。

Security Chip の機能について

Security Chip には、次の機能があります。

- ・ ファイルとフォルダーの暗号化 (EFS : Encrypting File System) 機能
- ・ Personal Secure Drive (PSD) 機能
- ・ 電子メールの保護機能

これらの機能を利用するには、Security Chip ユーティリティ (Infineon Security Platform) を使います。

ファイルとフォルダーの暗号化 (EFS) 機能

Security Chip ユーティリティを使って、ファイルとフォルダーの暗号化を設定すると、指定したファイルやフォルダーは認証したユーザー以外読み書きできなくなります。第三者にファイルを見られたり、改ざんされることがなくなります。

参照

- ・ 詳細について→「ファイルとフォルダーの暗号化 (EFS) 機能」 (P.16)

Personal Secure Drive (PSD) 機能

Security Chip ユーティリティを使って、Personal Secure Drive (PSD) 機能を設定すると、ハードディスクの一部が暗号化された仮想ドライブになり、重要なデータを保護することができます。

参照

- ・ 詳細について→「Personal Secure Drive(PSD) 機能」 (P.17)

重要

- ・ PSD を使用すると、イベントログ上にシステムリストアエラー (sr エラー) が表示される場合がありますが、ご使用する上で問題はありません。そのままご使用ください。

● 電子メールの保護機能

Security Chip コーティリティーを使って、電子メールの保護を設定すると、送受信されるメールを暗号化して保護したり、電子メールの暗号化の証明書を添付して、安全な電子メールの送受信を実現します。

参照

- ・ 詳細について→「電子メールの保護機能」(P.17)

(((Security Chip への登録について

Security Chip を使用するには、あらかじめ次の者を登録します。

- ・所有者・・・Security Chip を管理する者
- ・ユーザー・・・Security Chip を利用する者

● 所有者の登録

■ 所有者鍵と所有者パスワード

所有者を登録すると、所有者鍵が生成されます。所有者鍵は、所有者パスワードを入力して利用します。所有者パスワードを忘れると、所有者鍵を利用することができなくなります。

参照

- ・ 詳細について→「所有者の登録」(P.12)

■ 緊急時復元用アーカイブファイル

所有者は、パソコンを利用するユーザーのリストを作成し、緊急時復元用アーカイブファイルとして保存します。緊急時復元用アーカイブファイルは、他人に読めないよう暗号化されて保存されます。

Security Chip に不具合が発生したとき、このファイルを元にユーザーの利用権を復元することができます。

「所有者の登録」の手順7「自動バックアップ(緊急時復元を含む)」を設定し、自動バックアップで保存されるファイルが、「緊急時復元用アーカイブファイル」です。

参照

- ・ 詳細について→「緊急時復元用アーカイブ」(P.18)
- ・ 詳細について→「所有者の登録」(P.12)

■ 緊急時復元用トークン

緊急時復元用アーカイブを利用するには、暗号化されたアーカイブを復元するためのトークン鍵を使用します。トークン鍵は、パスワードによって保護されます。トークン鍵とパスワードを紛失すると、ユーザーを再登録できなくなります。

参照

- ・ 詳細について→「緊急時復元用トークン」(P.19)

ユーザーの登録

■ ユーザーキーとユーザーキーパスワード

Security Chip をユーザーが利用するときは、ユーザーキーを作成します。ユーザーキーは Security Chip で保護され、ユーザーキーパスワードを入力すると利用できます。ユーザーキーを紛失したり、パスワードを忘れると、暗号化したファイルなどを利用できなくなります。

参照

- ・ 詳細について→「ユーザーの登録」(P.13)

重要

- ・ ユーザーキーパスワードを忘れると、ユーザーが暗号化したファイルを誰も見ることはできなくなります。十分ご注意ください。

■ ユーザーキーのバックアップ

ユーザーキーを紛失する場合に備え、バックアップファイルを作成することができます。バックアップファイルは、ユーザーキーパスワードによって保護されます。

参照

- ・ 詳細について→「バックアップと復元」(P.19)

操作の流れ

Security Chip を使用するまでの流れは、次のとおりです。

1 用意するもの

- HDD リカバリーモデルの場合
 - ・ パソコン
- CD-ROM リカバリーモデルの場合
 - ・ パソコン
 - ・ 『活用百科』 CD

重要

- ・ CD-ROM リカバリーモデルでは、CD/DVD ドライブが別途必要です。

2 BIOS の設定

Security Chip の設定を有効にする

ヒント

- ・ BIOS の設定方法は、『FLORA 活用百科』10章の「Security Chip を使う」をご参照ください。

3 Security Chip ドライバーのインストール

参照

- ・ 詳細について→「Security Chip ドライバーのインストール」(P.9)

4 Security Chip ユーティリティのインストール

参照

- ・ 詳細について→「Security Chip ユーティリティのインストール」(P.10)

5 Security Chip ユーティリティの設定

参照

- ・ 詳細について→「Security Chip ユーティリティの設定」(P.11)

6 Security Chip ユーティリティーの確認

参照

- ・ 詳細について→「Security Chip ユーティリティーの確認」(P.14)

Security Chip の詳しい使い方は、『入門ガイド』 で

Security Chip の詳しい使い方は、Security Chip ユーティリティーの『入門ガイド』をご参照ください。

参照

- ・ 『入門ガイド』を参照するには、[スタート]ボタン→[すべてのプログラム]→[Infineon Security Platform ソリューション]→[入門ガイド]の順にクリックしてください。

準備

BIOS の設定

Security Chip を使用する前に、必ず BIOS の次の内容を変更します。

- ・ Security Chip の設定を有効にする

BIOS の変更については、『FLORA 活用百科』10章の「Security Chip を使う」をご参照ください。

重要

- ・ Security Chip の設定を有効にした直後、Security Chip のクリアーが行えない場合があります。その場合、一度 BIOS セットアップを終了し、パソコンを立ち上げ直してから、再度 BIOS セットアップから、Security Chip のクリアーを行ってください。
- ・ 機種によっては、Security Chip のクリアーを行うと、Security Chip の設定を再度有効にする必要があります。クリアーを行ったあと、パソコンを立ち上げ直して再度 BIOS セットアップに入り、Security Chip の設定が有効にされているか、ご確認ください。

ヒント

- ・ 安全性を高めるため、管理者用パスワードを設定することをお勧めします。
- ・ 管理者パスワードは、『FLORA 活用百科』10章の「パスワードで保護する」をご参照ください。

Security Chip ドライバーのインストール

BIOS を設定したあと、Security Chip ドライバーをインストールします。

通常は、工場出荷時および一括セットアップ後に、Security Chip ドライバーはインストールされています。

重要

- ・ Security Chip ドライバーをインストールするには、管理者権限で Windows にログオンします。

- 1** パソコンの電源を入れ、Windows を立ち上げ、管理者権限のあるユーザーでログオンする。
- 2** [スタート] ボタンをクリックし、[マイ コンピュータ] アイコンを右クリックして、メニューから [管理] をクリックする。
[コンピュータの管理] が表示される。
- 3** 画面左側にある [ツリー] で [デバイスマネージャ] をクリックする。
画面右側に [デバイスマネージャ] が表示される。
- 4** [その他のデバイス] の [不明なデバイス] をダブルクリックする。
[不明なデバイスのプロパティ] が表示される。
- 5** [ドライバの再インストール] ボタンをクリックする。
[ハードウェアの更新ウィザード] が表示される。

- 6 「一覧または特定の場所からインストールする」を選択し、[次へ]ボタンをクリックする。
[検索とインストールのオプションを選択してください。]が表示される。
- 7 「次の場所で最適のドライバを検索する」が選択されていることを確認する。
選択されていない場合は、チェックを付ける。
[次の場所で最適のドライバを検索する]が選択されている。
- 8 [リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど)を検索]が選択されていないことを確認する。
選択されている場合、チェックを外す。
[リムーバブルメディア(CD-ROMなど)を検索]が選択されていない状態になっている。
- 9 [次の場所を含める]が選択されていることを確認する。
選択されていない場合は、チェックを付ける。
選択されていない場合、グレースアウトされ無効になっていた項目が、選択することで有効になる。
- 10 ドロップダウン項目に、c:\hitachi\drivers\security\common と入力して、
[次へ]ボタンをクリックする。
ドライバがインストールされ、[ハードウェアの更新ウィザードの完了]が表示される。
- 11 [完了]ボタンをクリックする。
[ハードウェアの更新ウィザードの完了]が閉じる。
- 12 [Infineon Trusted Platform Moduleのプロパティ]の[閉じる]ボタンをクリックする。
[Infineon Trusted Platform Moduleのプロパティ]が閉じる。
- 13 パソコンを立ち上げ直す。

Security Chip ユーティリティのインストール

BIOS の設定、Security Chip ドライバのインストールを行ったあと、Security Chip ユーティリティ (Infineon Security Platform) をインストールします。

重要

- ・ Security Chip ユーティリティをインストールするには、管理者権限のあるユーザーで Windows にログオンします。

ヒント

- ・ Security Chip ユーティリティをインストールする前に、使用中のソフトをすべて終了させてください。

- 1 パソコンの電源を入れ、Windows を立ち上げ、管理者権限のあるユーザーでログオンする。

- 2 CD-ROM リカバリーモデルの場合、『活用百科』CD を CD/DVD ドライブに入れる。
HDD リカバリーモデルの場合、手順 2 は不要です。手順 3 に進んでください。
- 3 [スタート] ボタン [ファイル名を指定して実行] をクリックする。
[ファイル名を指定して実行] が表示される。
- 4 e:\programs\security\utility\setup と入力し、[OK] ボタンをクリックする。
[Infineon TPM Professional Package 用の InstallShield ウィザードへようこそ] が表示される。
* : HDD リカバリーモデルの場合、e はリカバリー領域のドライブ名です。
CD-ROM リカバリーモデルの場合、e は CD/DVD ドライブ名です。
- 5 [次へ] ボタンをクリックする。
[ライセンス契約] が表示される。
- 6 [使用許諾契約の全条項に同意します] を選択し、[次へ] ボタンをクリックする。
[ユーザ情報] が表示される。
- 7 ユーザー名と所属を入力し、[次へ] ボタンをクリックする。
[セットアップタイプ] が表示される。
ヒント
 - ・ 所属は省略することもできます。
- 8 [すべて] を選択し、[次へ] ボタンをクリックする。
「プログラムをインストールする準備ができました」と表示される。
- 9 [インストール] ボタンをクリックする。
インストールが開始される。しばらくしてインストールが終了すると、「InstallShield ウィザードを完了しました」と表示される。
- 10 [完了] ボタンをクリックする。
Readme.txt が表示される。読み終わったら Readme.txt を終了する。
パソコンの立ち上げ直しを要求するメッセージが表示される。
- 11 [はい] ボタンをクリックする。
パソコンが立ち上げ直される。

Security Chip ユーティリティの設定

Security Chip ユーティリティをインストールしたあと、パソコンが立ち上げ直されたら、次のウィザードで所有者とユーザーを登録します。

- ・ 初期化ウィザード……所有者の登録
- ・ ユーザー初期化ウィザード……ユーザーの登録

ヒント

- ・ Security Chip ユーティリティを設定するには、管理者権限のあるユーザーで Windows にログオンする必要があります。

● 所有者の登録

- 1** Windows を立ち上げ、管理者権限のあるユーザーでログオンする。
通知領域の [Infinion Security Platform] アイコンから、
[Security Platform が初期化されていません] とメッセージが表示される。
- 2** 通知領域の [Infinion Security Platform] アイコンを右クリックする。
メニューが表示される。
- 3** [Security Platform の初期化] をクリックする。
[Infinion Security Platform 初期化ウィザードへようこそ] が表示される。
- 4** [次へ] ボタンをクリックする。
[初期化] が表示される。
- 5** [新しい Security Platform を初期化する] を選択し、[次へ] ボタンをクリックする。
[Security Platform 所有者を作成します] が表示される。
- 6** 所有者の [パスワード] 欄と [パスワードの確認入力] 欄にパスワードを入力し、[次へ] ボタンをクリックする。
[機能] が表示される。
重要
 - 所有者パスワードは、Security Chip ユーティリティの復元などに必要なパスワードです。パスワードを忘れてしまった場合、Security Chip ユーティリティの設定や、暗号化ファイルの復元などができなくなってしまいます。大切に保管してください。
- 7** [自動バックアップ(緊急時復元を含む)] と [パスワードリセット] がチェックされていることを確認し、[次へ] ボタンをクリックする。
[自動バックアップ] が表示される。
- 8** [バックアップ場所] に保存場所を設定し、[次へ] ボタンをクリックする。
[緊急時復元] が表示される。
- 9** [新しい復元用トークンを作成する] がチェックされていることを確認し、
[ファイルの場所] に緊急復元用トークンの保存先を設定する。
- 10** 緊急復元用トークンの [パスワード] 欄と [パスワードの確認入力] 欄にパスワードを入力し、[次へ] ボタンをクリックする。
[パスワードリセット] が表示される。
重要
 - 緊急時復元用トークンの保存先は、リムーバブルドライブなど、パソコンのハードディスクとは別の場所に保存してください。
- 11** [新しいトークンを作成する] がチェックされていることを確認し、[ファイルの場所] にパスワードリセット用トークンの保存先を設定する。

12 パスワード リセット用のトークンの[パスワード]欄と[パスワードの入力確認]欄にパスワードを入力し、[次へ]ボタンをクリックする。

[サマリー]が表示される。

重要

- ・ パスワード リセット用のトークンの保存先は、リムーバブルドライブなど、パソコンのハードディスクとは別の場所に保存してください。

13 [次へ]ボタンをクリックする。

しばらくすると、[ウィザードが正常に終了しました]が表示される。

14 [完了]ボタンをクリックする。

ユーザーの登録

1 通知領域の [Infineon Security Platform] アイコンを右クリックする。

メニューが表示される。

2 [Security Platform ユーザーの初期化]をクリックする。

[Infineon Security Platform ユーザー初期化ウィザードへようこそ]が表示される。

3 [次へ]ボタンをクリックする。

[基本ユーザー パスワード]が表示される。

4 基本ユーザーの[パスワード]欄と[パスワードの入力確認]欄にパスワードを入力し、[次へ]ボタンをクリックする。

[基本ユーザー パスワードリセット]が表示される。

5 [緊急時の基本ユーザー パスワードのリセットを有効にする]がチェックされていることを確認し、[個人シークレットの場所]に保存先を設定する。

6 [次へ]ボタンをクリックする。

[パスワードと認証]が表示される。

7 [次へ]ボタンをクリックする。

[Security Platform の機能]が表示される。

8 [電子メールの保護]、[暗号化ファイルシステム (EFS) によるファイルとフォルダの暗号化]、[Personal Secure Drive(PSD) によるファイルとフォルダの暗号化]の使用する機能にチェックが入っていることを確認し、[次へ]ボタンをクリックする。

[電子メールの保護の設定をしてください。]が表示される。

9 [次へ]ボタンをクリックする。

[暗号化証明書]が表示される。

10 [選択]ボタンをクリックする。

[選択した目的の証明書を表示します]が表示される。

- 11 [作成] ボタンをクリックし、表示されたリストを選択して[選択] ボタンをクリックする。
[暗号化証明書]に戻る。
- 12 [発行先] が自分になっていることを確認し、[次へ] ボタンをクリックする。
[Infineon Security Platform Personal Secure Drive を設定してください。]が表示される。
- 13 [Personal Secure Drive に割り当てるドライブ文字] と [Personal Secure Drive のドライブラベル] を設定し、[次へ] ボタンをクリックする。
ヒント
 - ・ Personal Secure Drive に使用するドライブ文字は、既存のドライブ名と重複しない未使用の文字が表示されます。
- 14 [Personal Secure Drive の容量] と [Personal Secure Drive が保存される既存のドライブ] を設定し、[次へ] ボタンをクリックする。
[設定を確認してください。]が表示される。
- 15 [次へ] ボタンをクリックする。
しばらくすると[ウィザードが正常に終了しました。]が表示される。
- 16 [完了] ボタンをクリックする。

これで、Security Chip ユーティリティーでセキュリティー機能が利用できるようになりました。

Security Chip ユーティリティーの確認

Security Chip ユーティリティーのインストールと設定が終了したら、正しく設定されているかを確認します。

- 1 [スタート] ボタン - [すべてのプログラム] - [Infineon Security Platform ソリューション] - [Security Platform の管理] をクリックする。
[Infineon Security Platform 設定ツール] が表示される。
- 2 [全般] タブをクリックする。
- 3 [Security Platform の状態] が、次の状態になっていることを確認する。
[Chip] : 有効
[所有者] : 初期化済み
[ユーザー] : 初期化済み
- 4 [OK] ボタンをクリックする。
Security Chip ユーティリティーが終了する。

操作

Security Chip コーティリティーを使うと、ファイルとフォルダーの暗号化 (EFS) 機能、Personal Secure Drive (PSD) 機能、電子メールの保護機能などのセキュリティ機能を利用することができます。

ここでは、Security Chip コーティリティーの基本的な使い方を説明します。

Security Chip コーティリティーの立ち上げと終了

Security Chip コーティリティーの立ち上げ

■ 通知領域 (タスクトレイ) から立ち上げる場合

1 通知領域の [Infineon Security Platform] アイコンを右クリックする。
メニューが表示される。

2 [Security Platform を管理する] をクリックする。
[Infineon Security Platform 設定ツール] が表示される。

■ [スタート] メニューから起動する場合

1 [スタート] ボタン - [すべてのプログラム] - [Infineon Security Platform ソリューション] - [Security Platform の管理] をクリックする。
[Infineon Security Platform 設定ツール] が表示される。

ヒント

- ・ [ヘルプ] ボタンをクリックすると、表示されているタブごとに設定できる機能や、関連した機能の説明が表示されます。

● [全般] タブ

Security Chip の状態や、Security Chip コーティリティーのバージョンや設定内容が表示されます。

● [ユーザー設定] タブ

基本ユーザーのパスワード変更や各機能を設定します。

● [バックアップ] タブ

暗号キーや証明書を、バックアップ・復元します。

● [移行] タブ

暗号キーや証明書を、ほかの Security Chip 搭載パソコンで利用できるように移行や認証を行います。

● [パスワードリセット] タブ

基本ユーザーのパスワードをリセットします。

● [アドバンス] タブ

所有者パスワードや各機能の設定を変更します。また、各ユーザーごとのセキュリティポリシーの設定を変更します。

ヒント

- ・ [アドバンス] タブの項目は、所有者（管理者）のみ設定できます。

(((ファイルとフォルダーの暗号化 (EFS) 機能

指定したファイルやフォルダーを暗号化し、認証されたユーザー以外が読み書きできないようにして機密性と安全性を確保します。第三者にファイルを見られたり、改ざんされることがなくなります。

● ファイルやフォルダーを暗号化する


1 暗号化したいファイルやフォルダーを選択し、[ファイル] メニュー—[プロパティ] をクリックする。

[xxx のプロパティ] が表示される。

2 [全般] タブをクリックし、[詳細設定] または、[詳細] ボタンをクリックする。

[属性の詳細] が表示される。

3 [内容を暗号化してデータをセキュリティで保護する] をチェックし、[OK] ボタンをクリックする。



4 [OK] ボタンをクリックする。

ファイルやフォルダーが暗号化される。

重要

- ・ ファイルやフォルダーの暗号化 (EFS) を行う場合、次のファイルやフォルダーは暗号化しないでください。
 - ・ 緊急時復元用アーカイブ
 - ・ 緊急時復元用トークン
 - ・ バックアップで保存されるファイル
 - ・ C:\Documents and Settings フォルダー
- 暗号化すると、パソコンが立ち上がらなくなります。その場合は、一括セットアップを行ってください。
- 誤操作を避けるため、ファイルやフォルダーの暗号化を行う場合、暗号化専用のフォルダーを作成し、その中で暗号化を行うことをお勧めします。

Personal Secure Drive(PSD) 機能

ハードディスクの一部に暗号化された仮想ドライブを作成し、重要なデータを保護します。Personal Secure Drive にファイルやフォルダーを移動したりコピーして保存すると、自動的にデータが暗号化されます。

Security Chip ユーティリティで認証されたユーザーが Personal Secure Drive のファイルを使用するときは、データの暗号化が自動的に解除されます。特別な操作は不要です。認証されていないユーザーには、ドライブを開くことができないため、ファイルを操作することはできません。

参照

- ・ Personal Secure Drive の設定について→「Security Chip ユーティリティの設定」(P.11)

重要

- ・ PSD を使用すると、イベントログ上にシステムリストアエラー (sr エラー) が表示される場合がありますが、ご使用する上で問題はありません。そのままご使用ください。

1 通知領域の [Infineon Security Platform] アイコンを右クリックする。
メニューが表示される。

2 [Personal Secure Drive] を選択し、[ロードする]をクリックする。
パスワードを入力する画面が表示される。

ヒント

- ・ [ログオン時ロードする]を選択すると、パソコンの立ち上げ時に PSD を使用するためのパスワード入力画面が表示されます。

3 パスワードを入力し、[OK] タブをクリックする。
PSD が使用可能となる。

電子メールの保護機能

Outlook Express や Outlook などの電子メールソフトで、安全にメールの送受信ができるようにします。送受信されるメールを暗号化したり、電子証明書を添付してメールを送受信できます。

電子メールの保護機能については、『入門ガイド』をご参照ください。

参照

- ・ 『入門ガイド』を参照するには、[スタート]ボタン→[すべてのプログラム]または[プログラム]→[Infineon Security Platform ソリューション]→[入門ガイド]の順にクリックしてください。

管理と運用

パスワードの変更

所有者パスワードとユーザーキーパスワードを変更します。

ヒント

- 所有者パスワードとユーザーキーパスワードは、定期的に変更してください。

所有者パスワードの変更

- 1 Security Chip ユーティリティを立ち上げる。
[Infineon Security Platform 設定ツール] が表示される。
- 2 [アドバンス] タブをクリックする。
- 3 [所有者のパスワード] の [変更] ボタンをクリックする。
- 4 以降、画面の指示に従って操作する。

ユーザーキーパスワードの変更

- 1 Security Chip ユーティリティを立ち上げる。
[Infineon Security Platform 設定ツール] が表示される。
- 2 [ユーザー設定] タブをクリックする。
- 3 [基本ユーザー パスワード] の [変更] ボタンをクリックする。
- 4 以降、画面の指示に従って操作する。

緊急時復元用アーカイブと緊急時復元用トークン

緊急時復元用アーカイブ

緊急時復元用アーカイブは、Security Chip ユーティリティを利用するユーザーを管理するリストです。サーバなどにリストをコピーし、紛失しないようにしてください。また、緊急時復元用アーカイブは、ユーザーの追加やパスワードの変更などで更新されます。更新したときもコピーをとってください。また、定期的にごコピーすることをお勧めします。

なお、緊急時復元用アーカイブは暗号化されているので、他の人に見られてもセキュリティ上問題はありません。

「所有者の登録」の手順 7「自動バックアップ(緊急時復元を含む)」を設定し、自動バックアップで保存されるファイルが、「緊急時復元用アーカイブファイル」です。

🌀 緊急時復元用トークン

緊急時復元用トークンは、暗号化された緊急時復元用アーカイブを復元するための鍵です。パスワードで保護されます。緊急時復元用トークンはリムーバブルディスクなどに保存し、紛失しないように管理してください。また、パスワードを他の人にわからないように注意してください。

🌀🌀🌀 バックアップと復元

ユーザーキーは、新しく証明書を取得するたびに作成され、構成が変わります。ユーザーキーの破損時の復旧に備え、定期的にユーザーキーをバックアップしてください。

🌀 バックアップ

- 1 Security Chip ユーティリティを立ち上げる。**
[Infineon Security Platform 設定ツール] が表示される。
- 2 [バックアップ] タブをクリックし、[バックアップ] ボタンをクリックする。**
[バックアップ] が表示される。
- 3 [バックアップする場所] に保存場所を設定し、[次へ] ボタンをクリックする。**
[サマリー] が表示される。
ヒント
 - PSD をバックアップするときは、「Personal Secure Drive をバックアップする」にチェックを付け、保存場所を設定してください。
- 4 [次へ] ボタンをクリックする。**
鍵 (ファイル) が保存されると、「ウィザードが正常に終了しました。」と表示される。
- 5 [完了] ボタンをクリックする。**

🌀 復元

- 1 Security Chip ユーティリティを立ち上げる。**
[Infineon Security Platform 設定ツール] が表示される。
- 2 [バックアップ] タブをクリックし、[復元] ボタンをクリックする。**
[復元] が表示される。
- 3 [復元するバックアップデータのあるファイルを指定する] に、復元する鍵 (ファイル) の場所を指定し、[次へ] ボタンをクリックする。**
[基本ユーザーパスワード] が表示される。

- 4 [パスワード]に基本ユーザーパスワードを入力し、[次へ]ボタンをクリックする。
[サマリー]が表示される。
- 5 [次へ] ボタンをクリックする。
鍵 (ファイル) が復元されると、[ウィザードが正常に終了しました。] と表示される。
- 6 [Security Platform ユーザー初期化ウィザードを起動する] にチェックが入っていることを確認し、[完了] ボタンをクリックする。
[infineon Security Platform ユーザー初期化ウィザードへようこそ] が表示される。
- 7 [次へ] ボタンをクリックする。
[Security Platform の機能] が表示される。
- 8 [電子メールの保護]、[暗号化ファイルシステム (EFS) によるファイルとフォルダの暗号化]、[Personal Secure Drive(PSD) によるファイルとフォルダの暗号化]の使用する機能にチェックが入っていることを確認し、[次へ]ボタンをクリックする。
[電子メールの保護の設定をしてください。]が表示される。
- 9 [次へ]ボタンをクリックする。
[暗号化証明書]が表示される。
- 10 [発行先]が自分になっていることを確認し、[次へ]ボタンをクリックする。
[Infineon Security Platform Personal Secure Drive を設定 / 削除してください。]が表示される。
- 11 [Personal Secure Drive の設定を変更する]にチェックが入っていることを確認し、[次へ]ボタンをクリックする。
[Infineon Security Platform Personal Secure Drive 設定を更新してください。]が表示される。
- 12 [Personal Secure Drive に割り当てるドライブ文字]と[Personal Secure Drive のドライブラベル]を設定し、[次へ]ボタンをクリックする。
[設定を確認してください。]が表示される。
ヒント
 - ・ Personal Secure Drive に使用するドライブ文字は、既存のドライブ名と重複しない未使用の文字が表示されます。
- 13 [次へ] ボタンをクリックする。
[Infineon Security Platform ユーザー認証]が表示される。
- 14 [基本ユーザーパスワード]に基本ユーザーパスワードを入力し、[OK]ボタンをクリックする。
[ウィザードが正常に終了しました。]が表示される。
- 15 [完了]ボタンをクリックする。
設定が復元される。

こんなときは

新規ユーザーの登録

Windows に登録した新規ユーザーが、Security Chip の機能を利用するときは、Security Chip ユーティリティで新しくユーザーに登録します。

- 1 登録するユーザーで Windows にログオンする。**
通知領域の [Infineon Security Platform] アイコンから、
「Security Platform の機能が初期化されていません」と表示される。
- 2 通知領域の [Infineon Security Platform] アイコンをクリックする。**
メニューが表示される。
- 3 [Security Platform のユーザの初期化] をクリックする。**
「Infineon Security Platform ユーザー初期化ウィザードによるこそ」が表示される。
- 4 [ユーザーの登録] の手順 3 以降を行い、登録する。**
「基本ユーザーキーのパスワード」が表示される。
- 5 [Security Chip ユーティリティの確認] の手順を行い、新しいユーザーが正しく登録されたことを確認する。**

参照

- ・ 詳細について→「ユーザーの登録」(P.13)

参照

- ・ 詳細について→「Security Chip ユーティリティの確認」(P.14)

パソコン廃棄時の Security Chip への設定

パソコンを廃棄するとき、保存されているデータを復元して盗み見られないようにする必要があります。Security Chip で保護されたデータは、Security Chip 内のデータを破棄すると、復元できなくなります。

Security Chip 内のデータは、BIOS で Security Chip の設定をクリアすると破棄されます。

BIOS で Security Chip の設定をクリアする方法は、『FLORA 活用百科』10 章の「Security Chip を使う」、「Security Chip をクリアする」をご参照ください。

重要

- ・ Security Chip 内のデータと復元用ファイルを破棄しても、ハードディスク内のデータは消去されません。ハードディスクのデータは、HDD データ消去ソフトで消去してください。

パソコンを修理に出す前の準備について

パソコンを修理に出すときは、BIOS で設定したパスワードを必ず解除してください。修理後のパソコンに、Security Chip ユーティリティの設定を復元するためには、所有者パスワードと緊急時復元用トークンが必要です。大事に保管してください。

パソコン修理後の設定について

TPM を交換した場合、次の手順で Security Chip コーティリティーの設定を復元してください。

ヒント

- ・ TPM と HDD の両方とも変更がない場合は、再設定は不要です。そのままご使用ください。

重要

- ・ 上記の操作は、ハードディスクが交換されていないことが前提です。
- ・ Security Chip コーティリティーの設定を復元するには、緊急時復元用アーカイブとトークンをバックアップしておく必要があります。
- ・ Security Chip コーティリティーを設定する前に、BIOS で Security Chip の設定を有効にしてください。

所有者の再設定

事前に次の項目を確認してください。

- ・ 所有者パスワード
- ・ 緊急時復元用アーカイブ
- ・ 緊急時復元用トークンとそのパスワード

1 パソコンの電源を入れる。

通知領域の [Infineon Security Platform] アイコンから、
[Security Platform を復元します] と表示される。

2 通知領域の [Infineon Security Platform] アイコンをクリックする。

メニューが表示される。

3 [Security Platform の初期化] をクリックする。

[Infineon Security Platform 初期化ウィザードによるこそ] が表示される。

4 [次へ] ボタンをクリックする。

[初期化] が表示される。

5 [バックアップアーカイブから Security Platform を復元する] をチェックし、

[次へ] ボタンをクリックする。

[復元] が表示される。

6 [参照] ボタンをクリックし、復元するバックアップデータファイルを選択して [次へ] ボタンをクリックする。

[所有者の設定] が表示される。

重要

- ・ [復元の理由] で [新しい Trusted Platform Module] が選択されているときは、[自動バックアップ (緊急時復元を含む)] でバックアップしたファイルを指定してください。

7 所有者の [パスワード] 欄と [パスワードの確認入力] 欄にパスワードを入力し、[次へ] ボタンをクリックする。

[トークンの選択] が表示される。

- 8 **[参照]** ボタンをクリックし、緊急時復元用トークンの場所を指定し、パスワードを入力したあと、**[次へ]** ボタンをクリックする。
[ユーザーの選択] が表示される。
- 9 ユーザーが選択されていることを確認し、**[次へ]** ボタンをクリックする。
[基本ユーザーパスワード] が表示される。
- 10 **基本ユーザーパスワード**を入力し、**[次へ]** ボタンをクリックする。
[サマリー] が表示される。
- 11 **[次へ]** ボタンをクリックする。
[ウィザードが正常に終了しました。] と表示される。
- 12 **[完了]** ボタンをクリックする。
[Infineon Security Platform ユーザー初期化ウィザードへようこそ] が表示される。
- 13 **[バックアップと復元]**、**[復元]**の手順 7 以降の手順に従い、再設定する。
ユーザー環境が再設定される。

参照

- ・ 詳細について→「復元」(P.19)

一括セットアップを行う前 / 行ったあとの設定

一括セットアップを行う前に

一括セットアップや HDD の交換を行うと、暗号化したデータを復元することはできません。一括セットアップを行う前に、暗号化したデータの暗号をすべて解除し、リムーバブルドライブなどパソコンのハードディスクとは別の場所に保存してください。

一括セットアップを行ったあとの設定

一括セットアップや HDD の交換を行ったときは、再度設定が必要です。
「操作の流れ」を参照し、設定し直してください。

参照

- ・ 設定について→「操作の流れ」(P.7)

Security Chip ユーティリティのアンインストール

アンインストールする前に、Security Chip ユーティリティで暗号化したり、Personal Secure Drive に保存したファイルやフォルダーをバックアップしてください。
Security Chip ユーティリティを削除したあとは、Security Chip ユーティリティで保護されていたデータを読み書きすることができなくなります。

- 1 **[スタート]** ボタン - **[コントロール パネル]** - **[プログラムの追加と削除]** をクリックする。
[プログラムの追加と削除] が表示される。

- 2 **[Infineon TPM Professional Package] を選択し、[削除] ボタンをクリックする。**
[コンピュータから Infineon TPM Professional Package を削除しますか?] と表示される。
- 3 **[はい] ボタンをクリックする。**
[Infineon Security Platform のアンインストール] が表示される。
- 4 **[はい] ボタンをクリックする。**
[Infineon Security Platform 設定ツール] が表示される。
- 5 **[アドバンス] タブをクリックし、[Security Platform の状態] の [無効にする] ボタンをクリックする。**
[Security Platform 所有者のパスワードを入力してください] と表示される。
- 6 **Security Platform 所有者のパスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックする。**

ヒント

- ・ BIOS の [Security Platform] の設定が [Disabled] になります。

- 7 **[OK] ボタンをクリックする。**
しばらくすると、Windows を立ち上げ直すメッセージが表示される。
- 8 **[はい] ボタンをクリックする。**
Windows が立ち上げ直される。

Q パスワードを忘れてしまった

A

重要

- ・ Security Chip ユーティリティで設定したパスワードを忘れた場合は、復元できません。暗号化されたファイルや Personal Secure Drive にアクセスすることができなくなります。パスワードは忘れないように十分に注意してください。

Security Chip ユーティリティをアンインストールしたあと、BIOS で Security Chip の設定をクリアします。

Security Chip ユーティリティのアンインストール、BIOS で Security Chip の設定クリアを行ったあと、再度、Security Chip の設定を行ってください。

参照

- ・ アンインストールについて→「Security Chip ユーティリティのアンインストール」(P.23)
- ・ 設定について→「操作の流れ」(P.7)

ヒント

- ・ BIOS の設定方法は、『FLORA 活用百科』10章の「Security Chip を使う」、「Security Chip をクリアする」をご参照ください。
- ・ アンインストールしても一部の情報がシステムに残ります。削除手順など詳細については、Security Chip ユーティリティ『入門ガイド』、「トラブルシューティング」の「FAQ」をご参照ください。

Q Security Chip ユーティリティをインストールできない

A

インストールするには、BIOS で Security Chip の設定を有効にする必要があります。BIOS の設定を確認してください。

Q 「Security Platform サービスとの接続に失敗しました。」と表示される

A

BIOS で Security Chip の設定が有効にされているか確認してください。

A

次の手順で、自己診断テストを行います。

- 1 Security Chip ユーティリティを立ち上げる。
- 2 [全般] タブをクリックし、[自己診断テスト] ボタンをクリックする。
- 3 エラーが発見されたら、画面の指示に従って対処する。

A

Security Chip が破損している可能性があります。

自己診断テストで表示された対処を行っても問題が解決しないときは、お買い上げの販売店にお問い合わせになり、Security Chip を交換してください。

Security Chip を交換したあとは、Security Chip ユーティリティを初期化して緊急時復元用アーカイブで復元してください。

Q ユーザーキーパスワードが以前のものに戻る

A

[バックアップ]タブでユーザーキーを復元すると、バックアップしたときのパスワードに戻ります。



他社製品の登録商標および商標についてのお知らせ

このマニュアルにおいて説明されている各ソフトウェアは、ライセンスあるいはロイヤリティー契約のもとに供給されています。ソフトウェアおよびマニュアルは、そのソフトウェアライセンス契約に基づき同意書記載の管理責任者の管理のもとでのみ使用することができます。

それ以外の場合は該当ソフトウェア供給会社の承諾なしに無断で使用することはできません。

- ・ Microsoft、MS-DOS、Windows は、米国 Microsoft Corp. の登録商標です。
- ・ Netscape は、米国およびその他の国における Netscape Communications Corporation 社の登録商標です。
- ・ その他、各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。

Security Chip 取扱説明書

第 6 版 2006 年 9 月

無断転載を禁止します。

株式会社 日立製作所 エンタープライズサーバ事業部

〒 259-1392 神奈川県秦野市堀山下 1 番地
お問い合わせ先：HCA センタ 0120-2580-12

© Hitachi, Ltd. 2006. All rights reserved.

SECH00002-6