

ソフトウェア製品セキュリティ情報

Software Vulnerability Information

ソフトウェア事業部 (Software Division)

ホーム | 製品&サービス | >> セキュリティ |

英語ページへ

HITACHI
Inspire the Next

日立サイトの検索 by Google

> GO

> 詳細な検索

ホーム > 製品セキュリティ情報 > ソフトウェア事業部セキュリティ情報 > HS05-019

2006.07.20更新

Cosminexus Application Serverで他のリクエストのリクエストボディを使用する問題

影響がある製品

対策	製品名	適用OS	更新日
HS05-019-01	Cosminexus Developer Version5, Cosminexus Application Server Version5, Embedded Cosminexus Server Version5, Embedded Cosminexus Server Base Version5, Cosminexus Primary Server Base Version5, Cosminexus Developer Light Version6, Cosminexus Developer Standard Version6, Cosminexus Developer Professional Version6, Cosminexus Application Server Standard Version6, Cosminexus Application Server Enterprise Version6, Cosminexus Primary Server Version6, Cosminexus Primary Server Base Version6,	Windows, HP-UX, AIX, Solaris, Linux	2006.07.20

問題の説明

- > [トップ](#)
- > [What's New](#)
- > [お知らせ](#)
- > [御参考 \(警告情報など\)](#)
- > [ソフトウェア製品セキュリティ情報](#)
- > [セキュリティ対応機関へのリンク](#)
- > [お問い合わせ](#)
soft-security@itg.hitachi.co.jp
- 個人情報保護ポリシーにご同意頂ける場合のみ、上記アドレスをご利用下さい。ご同意頂けない場合には、お問い合わせに回答できない場合があります。なお、入力頂いた個人情報は本ポリシーに従って適切に管理し、問合せ対応のためにのみ使用します。第三者への個人情報の提供、預託、開示は法令に基づく場合を除いて行いません。お問い合わせへの回答後、個人情報は当社が責任を持って適切に廃棄いたします。
- > [日立および他社の商品名称に関する記述](#)

2005.09.30、JP Vendor Status NotesにてTomcat におけるリクエスト処理に関する脆弱性(JVN#79314822)が公表されました。

上記の製品を使用しているWebアプリケーションサーバにおいて、POSTリクエストにて、リクエストボディを送信せずに接続を切断した時に、以前に他のリクエストで送信されたリクエストボディを用いてServlet/JSPが実行される可能性があります。他のリクエストで送信されたリクエストボディを用いてServlet/JSPが実行された結果、他者の個人情報を利用して、処理される可能性があります。

更新履歴：

- 2006.07.20 : 対策ページを更新しました。
- 2005.09.30 : このセキュリティ情報ページを新規作成および発信しました。

-
- 弊社では、セキュリティ対応に関して正確な情報を提供するように努力しておりますが、セキュリティ問題に関する情報は変化しており、当ホームページで記載している内容を予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。情報ご参照の際には、常に最新の情報をご確認いただくようお願いします。
 - 当ホームページに記載されている製品には、他社開発製品が含まれております。これらのセキュリティ情報については他社から提供、または公開された情報を基にしております。弊社では、情報の正確性および完全性について注意を払っておりますが、開発元の状況変化に伴い、当ホームページの記載内容に変更が生じることがあります。
 - 当ホームページはセキュリティ情報の提供を目的としたものであり、法律上の責任を負うものではありません。お客様が独自に行なった(あるいは



行なわなかった)セキュリティ対応その他のご行為の結果につきまして、
弊社では責任を負いかねます。

- 当ホームページから他サイトのページへのリンクアドレスは情報発信時の
ものです。他サイトでの変更などを発見した場合には、リンク切れ等にな
らないように努力はいたしますが、永続的にリンク先を保証するものでは
ありません。

 [ページトップへ](#)

！ [サイトの利用条件](#) ！ [個人情報保護ポリシー](#) ！ [日立について](#) ！

©Hitachi, Ltd. 1994, 2008. All rights reserved.

ソフトウェア製品セキュリティ情報

Software Vulnerability Information

ソフトウェア事業部 (Software Division)

HITACHI
Inspire the Next

| ホーム | 製品&サービス | >> セキュリティ |

▶ 英語ページへ

日立サイトの検索 by Google

> GO

> 詳細な検索

ホーム > 製品セキュリティ情報 > ソフトウェア事業部セキュリティ情報 > HS05-019-01

> トップ

▼ What's New

> お知らせ

> 御参考 (警告情報など)

> ソフトウェア製品セキュリティ情報

> セキュリティ対応機関へのリンク

> お問い合わせ

[soft-security](#)[@itg.hitachi.co.jp](#)

個人情報保護ポリシーにご同意頂ける場合のみ、上記アドレスをご利用下さい。ご同意頂けない場合には、お問い合わせに回答できない場合があります。

なお、入力頂いた個人情報は本ポリシーに従って適切に管理し、問合せ対応のためにのみ使用します。第三者への個人情報の提供、預託、開示は法令に基づく場合を除いて行いません。お問い合わせへの回答後、個人情報は当社が責任を持って適切に廃棄いたします。

> 日立および他社の商品名称に関する記述

2006.07.20更新

HS05-019;

Cosminexus Application Serverで他のリクエストのリクエストボディを使用する問題

Cosminexus Application Serverの対策

Cosminexusを使用しているWebアプリケーションサーバにおいて、セキュリティ上の問題があることが判明しました。

各形名の対策版をご提供いたしますので、この対策版へのバージョンアップをお願いします。

[該当形名・バージョン, および対策版の提供]

製品名	形名	対象バージョン	適用OS	吸収バージョン	提供時期	更新日
Cosminexus Developer Version 5	P-2443-1F54	05-00~ 05-05-/K	Windows	05-05-/L	2005.05.16	2005.09.30
Cosminexus	P-2443-1D54	05-00~ 05-05-/K	Windows	05-05-/L	2005.05.16	2005.09.30
	P-9S43-1B51	05-05~ 05-05-/F	Linux	05-05-/L	2005.10.03	2006.07.20

Application Server Version 5	P- 1B43- 1B51	05-00~ 05-05-/E	HP-UX	05-05-/F	2005.04.25	2005.09.30
	P- 1M43- 1B51	05-00~ 05-05-/H	AIX	05-05-/I	2005.04.25	2005.09.30
Embedded Cosminexus Server Version 5	P- 2443- 1C54	05-05~ 05-05-/B	Windows	05-05-/C	2005.09.30	2005.09.30
Embedded Cosminexus Server Base Version 5	P- 2443- 1G54	05-05~ 05-05-/B	Windows	(注2)		2006.07.20
Cosminexus Primary Server Base Version 5	P- 2443- 1P57	05-05	Windows	05-05-/A	2005.09.05	2005.09.30
	P- 1B43- 1P52	05-05	HP-UX	(注2)		2006.07.20
	P- 1M43- 1P52	05-05	AIX	(注2)		2006.07.20
	P- 9D43- 1P52	05-05	Solaris	(注2)		2006.07.20
Cosminexus Developer Light Version 6	P- 2443- 1A64	06-00~ 06-51-/B	Windows	06-70	2005.07.15	2005.09.30
Cosminexus Developer Standard Version 6	P- 2443- 1B64	06-00~ 06-51-/B	Windows	06-70	2005.07.15	2005.09.30
Cosminexus Developer Professional	P- 2443- 1F64	06-00~ 06-51-/B	Windows	06-70	2005.07.15	2005.09.30

Version 6						
Cosminexus Application Server Standard Version 6	P- 2443- 1D64 (注1)	06-00~ 06-51-/B	Windows	06-70	2005.07.15	2005.09.30
	P- 2843- 1D64	06-00~ 06-51	Windows(IPF)	06-70	2005.08.31	2005.09.30
	P- 9S43- 1D61	06-00~ 06-51	Linux	06-70	2005.07.29	2005.09.30
	P- 9V43- 1D61	06-00~ 06-51	Linux (IPF)	06-70	2005.07.29	2005.09.30
	P- 1B43- 1D61	06-00~ 06-50-/A	HP-UX	06-70	2005.08.31	2005.09.30
	P- 1J43- 1D61	06-00~ 06-50-/A	HP-UX(IPF)	06-70	2005.08.31	2005.09.30
	P- 1M43- 1D61	06-00~ 06-50-/A	AIX	06-70	2005.07.29	2005.09.30
	P- 9D43- 1D61	06-00~ 06-50-/A	Solaris	06-70	2005.08.31	2005.09.30
	P- 2443- 1K64	06-00~ 06-51-/A	Windows	06-70	2005.07.15	2005.09.30
	P- 2843- 1K64	06-00~ 06-51	Windows(IPF)	06-70	2005.08.31	2005.09.30
	P- 9S43- 1K61	06-00~ 06-51	Linux	06-70	2005.07.29	2005.09.30
	P-					

Cosminexus Application Server Enterprise Version 6	9V43- 1K61	06-00~ 06-51	Linux (IPF)	06-70	2005.07.29	2005.09.30
	P- 1B43- 1K61	06-00~ 06-50-/A	HP-UX	06-70	2005.08.31	2005.09.30
	P- 1J43- 1K61	06-00~ 06-50-/A	HP-UX(IPF)	06-70	2005.08.31	2005.09.30
	P- 1M43- 1K61	06-00~ 06-50-/A	AIX	06-70	2005.07.29	2005.09.30
	P- 9D43- 1K61	06-00~ 06-50-/A	Solaris	06-70	2005.08.31	2005.09.30
Cosminexus Primary Server Version 6	P- 2443- 1C64	06-00~ 06-50	Windows	(注2)		2006.07.20
Cosminexus Primary Server Base Version 6	P- 2443- 1P64	06-00~ 06-50	Windows	06-51	2005.07.29	2005.09.30

(注1) 本製品は、Cosminexus CollaborationおよびGroupmax

Collaborationに含まれています。詳細はサポートサービスへお問い合わせください。

(注2) 本製品をお使いの方は、サポートサービス窓口へご相談願います。

- サポートサービスをご契約されているお客様

サポートサービスの改良版の提供についてのホームページをご参照いただき、ホームページでご案内している手順にしたがって、対策版をご入手ください。

サポートサービスをご契約されていないお客様

Cosminexus Application Serverに関しては、ライセンス管理を適切に行なう必要があるため、お手数ですが、[こちら](#)より提供をご依頼ください。

更新履歴：

- 2006.07.20 : [該当形名・バージョン, および対策版の提供]の形名、P-9S43-1B51、P-2443-1G54、P-1B43-1P52、P-1M43-1P52、P-9D43-1P52、P-2443-1C64の吸収バージョン、提供時期を更新しました。
- 2005.09.30 : Cosminexus Application Serverで他のリクエストのリクエストボディを使用する問題の情報を公開しました。

-
- 弊社では、セキュリティ対応に関して正確な情報を提供するように努力しておりますが、セキュリティ問題に関する情報は変化しており、当ホームページで記載している内容を予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。情報ご参照の際には、常に最新の情報をご確認いただくようお願いいたします。
 - 当ホームページに記載されている製品には、他社開発製品が含まれております。これらのセキュリティ情報については他社から提供、または公開された情報を基にしております。弊社では、情報の正確性および完全性について注意を払っておりますが、開発元の状況変化に伴い、当ホームページの記載内容に変更が生じることがあります。
 - 当ホームページはセキュリティ情報の提供を目的としたものであり、法律上の責任を負うものではありません。お客様が独自に行なった(あるいは

行なわなかった)セキュリティ対応その他のご行為の結果につきまして、
弊社では責任を負いかねます。

- 当ホームページから他サイトのページへのリンクアドレスは情報発信時の
ものです。他サイトでの変更などを発見した場合には、リンク切れ等にな
らないように努力はいたしますが、永続的にリンク先を保証するものでは
ありません。

 [ページトップへ](#)